

MANUAL DE USUARIO

DIR-615
VERSION 5.3



Prefacio

D-Link se reserva el derecho de revisar esta publicación y realizar cambios en el contenido de la misma sin obligación de notificar a ninguna persona u organización de tales revisiones o cambios.

Revisiones de Manual

Revisión	Fecha	Descripción
5.2	22 de Diciembre, 2009	<ul style="list-style-type: none">• Actualización para revisión E1
5.3	31 de Marzo, 2010	<ul style="list-style-type: none">• Actualización para revisión E4• Añadido Windows® 7• Añadido Paquete de lenguaje

Marcas

D-Link y el logotipo de D-Link son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de D-Link Corporation o sus subsidiarias en los Estados Unidos u otros países. Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Windows 7 y Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation. Todos los nombres de compañías o productos mencionados aquí son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.





Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, total o parcialmente, sin el previo permiso expreso por escrito de D-Link Systems, Inc.

Tabla de Contenidos

Prefacio.....	i		
Revisiones de Manual	i		
Marcas	i		
Descripción del Producto.....	1		
Contenido del empaque.....	1		
Requerimientos del sistema.....	2		
Características.....	3		
Descripción de Hardware.....	4		
Conexiones.....	4		
LEDs.....	5		
Instalación.....	6		
Antes de			
Comenzar.....	6		
Consideración en la instalación Wireless.....	7		
Diagrama de red.....	8		
Conectar a Modem Cable/DSL/Satélite.....	9		
Conectar a otro Router	10		
Comenzar.....	11		
Configuración.....	12		
Configuración de utilidad basada en Web.....	12		
Asistente de configuración de conexión a Internet..	13		
Configuración Manual.....	18		
Dinámico (Cable).....	18		
PPPoE (DSL).....	20		
PPTP.....	21		
L2TP.....	22		
Dirección IP estática.....	24		
		Configuración Wireless.....	25
		Configuración manual de red Wireless.....	26
		Configuración de Red.....	27
		Configuración de Servidor DHCP.....	28
		Reserva DHCP.....	29
		Servidor Virtual.....	30
		Direccionamiento de puertos.....	32
		Reglas de aplicación.....	33
		Motor QoS.....	34
		Filtros de Red.....	35
		Control de Acceso.....	36
		Asistente de control de acceso.....	36
		Filtros de sitio Web.....	39
		Filtros de entrada.....	40
		Configuración de Firewall.....	41
		Ruteo.....	42
		Configuración avanzada de Wireless.....	43
		UPnP.....	44
		Bloqueo de Ping en Internet.....	44
		Velocidad de Puerto en Internet.....	44
		Transmisión Multicast.....	44
		IPv6	45
		Conectividad de enlace local.....	45
		IPv6 Estático (Con estado).....	46
		IPv6 Estático (Sin estado).....	47

DHCPv6 (Con estado).....	48	Seguridad Wireless.....	79
DHCPv6 (Sin estado).....	49	¿Qué es WPA?.....	79
IPv6 sobre PPPoE (Con estado).....	50	Asistente de configuración red Wireless.....	80
IPv6 sobre PPPoE (Sin estado).....	52	Agregar dispositivo Wireless con asistente WPS....	83
Túnel 6 a 4 (Con estado).....	54	Configurar WPA-Personal (PSK).....	84
Túnel 6 a 4 (Sin estado).....	55	Configurar WPA-Enterprise (RADIUS).....	85
IPv6 en Túnel IPv4 (Con estado).....	56	Conectar a una red Wireless.....	87
IPv6 en Túnel IPv4 (Sin estado).....	57	Usando Windows® 7.....	87
Autoconfiguración Sin estado (Sin estado).....	58	Configurar WPS.....	90
Autoconfiguración Sin estado (Con estado).....	59	Conectar a una red Wireless.....	94
Configuración de Administrador.....	60	Usando Windows Vista®.....	94
Cambiar contraseña.....	60	Configurar WPA/WPA2.....	95
Administración remota.....	60	Conectar usando WCN 2.0.....	97
Configuración de hora.....	61	Usando Windows® XP.....	98
Registros.....	62	Conectar a una red Wireless.....	99
Configuración de E-mail.....	63	Usando Windows® XP a través de WPA-PSK...99	
Configuración de sistema.....	64	Solución de problemas.....	101
Actualizar Firmware.....	65	Wireless Básico.....	105
DDNS.....	66	¿Que es Wireless?.....	106
Chequeo de Sistema.....	67	Tips.....	108
Programación.....	68	Modos Wireless.....	109
Información de dispositivo.....	69	Red Básico.....	110
Registros.....	71	Revise su dirección.....	110
Estadísticas.....	72	Asignar dirección IP estática	111
Sesiones de Internet.....	73	Especificaciones Técnicas.....	112
Tabla de ruteo.....	75	Garantía	113
Wireless.....	76		
IPv6.....	77		
Soporte.....	78		

Contenido de empaque

Router Wireless N DIR-615 D-Link	
Adaptador de poder	
Cable Ethernet	
CD-ROM	

Nota: El uso de una fuente de alimentación con un voltaje diferente a la que se incluye con el DIR-615 puede causar daños y anular la garantía de este producto..

Requerimientos de Sistema

Requerimientos de Red	<ul style="list-style-type: none">• Un Modem Ethernet cable o DSL• Clientes Wireless IEEE 802.11n/g• 10/100 Ethernet
Requerimientos de la configuración basada en Web	<p>Computador con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistema Operativo Windows®, Macintosh, o basado en Linux• Un adaptador Ethernet Instalado <p>Requerimientos de Navegador:</p> <ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer 6 o superior• Chrome 2.0 o superior• Firefox 3.0 o superior• Safari 3.0 o superior <p>Usuarios Windows®: Asegúrese de tener la ultima versión de JAVA instalada. Visite www.java.com para descargar la última versión.</p>
Requerimientos de CD de instalación	<p>Computador con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Windows® XP (Service Pack 3), Vista® o Windows® 7• Un adaptador Ethernet Instalado• Lector de CD-ROM

Funciones

- **Rápida red Wireless** - El DIR-615 entrega una conexión inalámbrica por sobre 300Mbps* con otros clientes inalámbricos 802.11n. Esta capacidad permite a los usuarios participar a tiempo real de las actividades en línea, tales como flujos de videos, juegos en línea, audio a tiempo real.
- **Compatible con dispositivos 802.11g** - El DIR-615 es absolutamente compatible con el estándar IEEE 802.11b, de modo que puede ser conectado con adaptadores 802.11b PCI, USB y cardbus ya existentes.
- **Características de Firewall Avanzadas** - La Interfaz de usuario basado en Web despliega un número de características avanzadas de administración en red incluyendo:
 - **Filtro de contenido** - Filtro de contenido fácilmente aplicable basado en direcciones MAC, URL, y/o Nombre de Dominio.
 - **Programación de Filtro** - Los filtros pueden ser programados para estar activos durante ciertos días o por una duración de horas o minutos.
 - **Sesiones Seguras Múltiples/Concurrentes** - El DIR-615 puede pasar a través de sesiones VPN. Soporta múltiples y simultáneas sesiones IPSec y PPTP, de modo que los usuarios del DIR-615 pueden acceder de manera segura a la red corporativa.
- **Asistente de configuración amistosa para el usuario** - Asistente de configuración amistosa para el usuario - a través de una interfaz basada en WEB fácil de usar, el DIR-615 le permite controlar qué información es accesible en su red inalámbrica, ya sea desde internet o desde el servidor de su compañía. Configure su router a sus ajustes específicos en minutos.

* Máxima velocidad de la señal inalámbrica del estándar IEEE 802.11g y 802.11n. El rendimiento real puede variar. Condiciones de la red y factores ambientales, como el volumen de tráfico de la red, materiales de construcción, y la sobrecarga de la red, disminuyen la velocidad real de transferencia de datos. Las condiciones ambientales afectarán negativamente el alcance de la señal inalámbrica.

Descripción de Hardware

Conexiones



1	Puertos LAN (1-4)	Conecte dispositivos Ethernet como computadores, switches, y hubs.
2	Puerto Internet	el puerto internet auto MDI/MDIX es la coneccion para cable Ethernet o cable modem o modem DSL.
3	Botón reset	Presione botón reset para volver a los valores de fabrica.
4	Receptor de energía	Receptor para el adaptador de energía incluido

Descripción de Hardware

LEDs



1	LED Power	Una luz fija indica una apropiada conexión al adaptador de energía..
2	LED Internet	Una luz fija indica conexión en el puerto Internet. Este LED parpadea durante la transmisión de datos.
3	LED WAN	Una luz fija indica que el segmento Wireless está listo. Este LED parpadea durante la transmisión de datos.
4	LEDs LAN (1-4)	Una luz fija indica una conexión a algún puerto Ethernet 1-4. Este LED parpadea durante la transmisión de datos.

Instalación

Esta sección le guiará durante el proceso de instalación. La localización del router es muy importante. No ubique el router en un área encerrada como un closet, gabinete, ó en el ático o garaje.

Antes de comenzar


Configure el router con el último computador que estuvo conectado directamente a su modem. Además usted puede utilizar solo el Puerto Ethernet este dispositivo. Si usted utiliza una conexión USB antes de usar el router, debe apagar el modem, desconectar el cable USB y conectar un cable Ethernet al Puerto Ethernet del router, y luego encender el modem. En algunos casos, puede necesitar llamar a su ISP para cambiar los tipos de conexión (USB a Ethernet). Si usted tiene DSL y se encuentra conectado vía PPPoE, asegúrese deshabilitar o desinstalar cualquier software PPPoE tal como WinPoet, Broadjump, o Ethernet 300 de su computador o usted no estará habilitado para conectar al Internet.

Consideraciones de Instalación Wireless

El router inalámbrico D-Link le permite acceder a su red utilizando una conexión Wireless virtualmente desde cualquier lugar dentro del rango operativo de su red inalámbrica. Tenga en cuenta, sin embargo, que el número, espesor y localización de las paredes, techos, u otros objetos a través de los cuales la señal inalámbrica debe pasar, pueden limitar el rango. Los rangos típicos varían dependiendo de los tipos de materiales y sonido RF de fondo (radio frecuencia) presentes en su hogar o trabajo. La clave para maximizar el rango inalámbrico es seguir las siguientes indicaciones básicas:

1. Mantenga al mínimo el número de paredes y techos entre el router D-Link y otro servicio de red, cada pared o techo puede reducir el rango de su adaptador de 3-90 pies (1-30 metros). Posicione sus dispositivos de manera que el número de paredes y techos sea minimizado.
2. Tenga en cuenta una línea directa entre dispositivos. Una pared que posee 1.5 pies de grosor (5 metros), a un ángulo de 45 grados parece tener al menos 3 pies de grosor (1 metro de grosor). A un ángulo de 2 grados parece tener por sobre 42 pies (14 metros) de grosor! Posicione los dispositivos de manera que la señal atraviese de manera directa una pared o techo (en vez de en ángulo) para una mejor recepción.
3. Los materiales de construcción marcan una diferencia. Una puerta de metal sólido o tachuelas de aluminio pueden tener un efecto negativo en el rango. Intente posicionar los puntos de acceso, routers inalámbricos, y computadores de manera que la señal pase de manera directa a través de paredes o salidas. Materiales y objetos como vidrio, acero, metal, paredes con aislamiento, agua (tanques de peces), espejos, armarios, ladrillos, y concreto pueden degradar la señal inalámbrica.
4. Mantenga su producto lejos (al menos 3-6 pies ó 1-2 metros) de dispositivos eléctricos o dispositivos que generan ruido RF.
5. Si usted está utilizando cordeles telefónicos 2.4GHz ó X-10 (productos inalámbricos como ventiladores de cielo, luces, y sistema de seguridad para el hogar), su conexión inalámbrica puede reducirse dramáticamente ó caerse en totalidad. Asegúrese de que su base telefónica se encuentre lo más lejos posible de su dispositivo inalámbrico. La base transmite una señal aunque el teléfono no esté en uso.

Diagrama de Red



Conectar a Modem Cable/DSL/Satélite

Si usted está conectando el router a un modem cable/DSL/satélite, realice los siguientes pasos:

1. Localice el router en un lugar abierto y central. No conecte el adaptador de energía en el router.
2. Apague la energía de su modem. Si no hay un interruptor de on/off, luego desconecte el adaptador de energía de su modem. Apague su computador.
3. Desconecte el cable de Ethernet (el que conecta su computador a su modem) de su computador y localícelo en el puerto de Internet del router.
4. Conecte un cable Ethernet en uno de los cuatro puertos LAN del router. Conecte la otra entrada en el puerto Ethernet de su computador.
5. Encienda o conecte su modem. Espere a que el modem inicie (alrededor de 30 segundos).
6. Conecte el adaptador de energía al router y enchúfelo a una salida de energía. Espere alrededor de 30 segundos para que el router inicie.
7. Encienda su computador.
8. Verifique el parpadeo de luces del router. La luz de energía, luz Internet y la luz LAN (el puerto al que su computador está conectado) deben alumbrarse. Si no lo hace, asegúrese de que su computador, modem y router estén energizados y verifique que los cables de conexión están correctos.
9. Diríjase a la página 12 para configurar su router.

Conectar a otro Router

Si usted está conectando el router D-Link a otro router para utilizarlo como un punto de acceso inalámbrico y/o Switch, usted debe realizar lo siguiente antes de conectar el router a su red:

- Deshabilite UPnP™
- Deshabilite DHCP
- Cambie la dirección IP LAN a una dirección disponible en su red. El puerto LAN en el router no puede aceptar una dirección DHCP de su otro router.

Para conectar a otro router, siga los pasos a continuación:

1. Conecte la energía en el router. Conecte uno de sus computadores al router (puerto LAN) utilizando un cable Ethernet. Asegúrese de que su dirección IP en el computador sea 192.168.0.xxx (en donde xxx es entre 2 y 254).

Refiérase a la sección RED BASICO para mayor información. Si usted necesita cambiar los ajustes, respalde su configuración antes de realizar cualquier cambio. En la mayoría de los casos, su computador debe estar determinado para recibir una dirección IP automáticamente en cuyo caso usted no debe modificar su computador.

2. Abra un buscador en web e ingrese <http://192.168.0.1> y presione Enter. Cuando la ventana de ingreso aparezca, determine el nombre de usuario como Admin y deje la ranura de contraseña en blanco. Haga click en Log In para continuar.

3. Haga click en Avanzado y luego click en Red Avanzada. Desmarque la casilla habilitar UPnP. Haga click en Guardar cambios para continuar.

4. Haga click en Configuración y luego click en Configuración de Red. Desmarque la casilla Habilitar servidor DHCP.

Haga click en Guardar cambios para continuar.

5. Bajo los ajustes del Router, ingrese una dirección IP disponible y la máscara de sub-red de su red. Haga click en Guardar cambios para guardar sus ajustes. Utilice esta nueva dirección IP para acceder a las utilidades de configuración del router en el futuro. Cierre el buscador y cambie los ajustes IP de su computador de vuelta a los valores originales como en el Paso 1.

6. Desconecte en cable Ethernet del router y reconecte su computador a la red.

7. Conecte un cable Ethernet a uno de los puertos LAN del router y conecte el otro extremo al otro router. No coloque nada en el puerto Internet del router D-Link.

8. Usted deberá utilizar ahora los otros tres puertos LAN para conectar otros dispositivos Ethernet y computadores.

Para configurar su red inalámbrica, abra un buscador en web e ingrese la dirección IP que usted le asignó a su router. Refiérase a las secciones de Configuración y Seguridad Inalámbrica para mayor información sobre ajustes en su red inalámbrica.

Comenzando

El DIR-615 incluye un CD Quick Router Setup Wizard . Siga estos sencillos pasos para ejecutar el Asistente para la instalación que le guiará rápidamente a través del proceso de instalación. Puede configurar manualmente el router sin el asistente. Consulte la página siguiente para configurar manualmente el router.

Inserte el CD Quick Router Setup Wizard en la unidad de CD-ROM. Las instrucciones paso a paso que a continuación se muestra en Windows® XP o Vista®. Los pasos y las pantallas son similares para los demás sistemas operativos Windows®.

Si la función de ejecución automática de CD no se inicia automáticamente en su computadora, vaya a Inicio> Ejecutar. En el cuadro de ejecución "D: \ autorun.exe" (donde D: representa la letra de su unidad de CD-ROM).

Cuando aparezca la pantalla de ejecución automática, haga click en instalar Router y siga las instrucciones en pantalla.



Nota: Se recomienda dejar anotada la contraseña en caso de olvido.

Configuración

Esta sección le mostrará cómo configurar su Nuevo router inalámbrico D-Link utilizando las utilidades de configuración basadas en web.

Utilidad de configuración basada en Web

Para acceder a la utilidad de configuración, abra un navegador Web como Internet Explorer e ingrese la dirección IP del router (192.168.0.1).

También puede conectarse utilizando el nombre NetBIOS en la barra de direcciones (**http://dlinkrouter**).



Seleccione Admin en el menú desplegable y escriba su contraseña. Deje en blanco la contraseña por defecto. Escriba el código de autenticación gráfica (si no puede leerlo, haga click en Volver a generar). La gráfica de autenticación será desactivado por defecto.


Si aparece el error No se puede mostrar página, por favor refiérase a la sección **Solución de problemas** para asistencia.

A screenshot of the D-Link router login page. The page has an orange header with the word 'LOGIN' in white. Below the header, it says 'Log in to the router:'. There are two input fields: 'User Name : Admin' (with a dropdown arrow) and 'Password :'. Below the password field, there is a text instruction: 'Enter the correct password above and then type the characters you see in the picture below.' Below this instruction is a CAPTCHA image showing the characters 'F5A9B' and a 'Regenerate' button. At the bottom of the form is a 'Log In' button.


Asistente de configuración a internet

Una vez conectado a la interfaz web del router, la pantalla Configuración>Internet aparecerá. Haga click en el botón Asistente de configuración de Internet para configurar rápidamente el router usando el asistente de configuración.

Si desea ingresar en su configuración sin ejecutar el asistente, haga click en **Configuración Manual de Internet** y vaya a la página 18.



Haga Click en **Siguiente** para continuar.



WELCOME TO THE D-LINK INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link router and connect to the Internet.

- Step 1: Set your Password
- Step 2: Select your Time Zone
- Step 3: Configure your Internet Connection
- Step 4: Save Settings and Connect

Prev Next Cancel Connect

Cree una nueva contraseña y haga Click en **Siguiente** para continuar.



STEP 1: SET YOUR PASSWORD


By default, your new D-Link Router does not have a password configured for administrator access to the Web-based configuration pages. To secure your new networking device, please set and verify a password below:

Password :

Verify Password :

Prev Next Cancel Connect

Seleccione su zona horaria desde el menú y haga click en **Siguiente** para continuar.



STEP 2: SELECT YOUR TIME ZONE

Select the appropriate time zone for your location. This information is required to configure the time-based options for the router.

(GMT-08:00) Pacific Time (US/Canada), Tijuana ▼

Prev Next Cancel Connect

Seleccione el tipo de internet que utilice y haga click en **Siguiente** para continuar.

STEP 3: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Your Internet Connection could not be detected, please select your Internet Service Provider (ISP) from the list below. If your ISP is not listed; select the "Not Listed or Don't Know" option to manually configure your connection.

Not Listed or Don't Know ▼

If your Internet Service Provider was not listed or you don't know who it is, please select the Internet connection type below:

☒ **DHCP Connection (Dynamic IP Address)**
Choose this if your Internet connection automatically provides you with an IP Address. Most Cable Modems use this type of connection.

☐ **Username / Password Connection (PPPoE)**
Choose this option if your Internet connection requires a username and password to get online. Most DSL modems use this type of connection.

☐ **Username / Password Connection (PPTP)**
Choose this option if your Internet connection requires a username and password to get online. Most DSL modems use this type of connection.

☐ **Username / Password Connection (L2TP)**
Choose this option if your Internet connection requires a username and password to get online. Most DSL modems use this type of connection.

☐ **Static IP Address Connection**
Choose this option if your Internet Setup Provider provided you with IP Address information that has to be manually configured.

Prev Next Cancel Connect

Si selecciono dinámico, tal vez necesite ingresar la dirección MAC del último computador conectado al modem. Si esta actualmente utilizando ese computador, haga click en **Clone Your PC's MAC Address** y haga click en **Siguiente** para continuar.

El Host Name es opcional pero puede ser requerido por algunos ISPs. El Host Name por defecto es el nombre del dispositivo del router y puede ser modificado.

DHCP CONNECTION (DYNAMIC IP ADDRESS)

To set up this connection, please make sure that you are connected to the D-Link Router with the PC that was originally connected to your broadband connection. If you are, then click the Clone MAC button to copy your computer's MAC Address to the D-Link Router.

MAC Address : 00:18:e7:6a:21:bf (optional)
Clone Your PC's MAC Address

Host Name : DIR-615

Note: You may also need to provide a Host Name. If you do not have or know this information, please contact your ISP.

Prev Next Cancel Connect

Si selecciono PPPoE, ingrese su nombre de usuario y contraseña PPPoE y haga click en **Siguiente** para continuar.

Seleccione **Estática** si su ISP asigno la dirección IP, mascara de subred gateway, dirección de servidor DNS.

Nota: Asegúrese de remover su software PPPoE de su computador. El software no será necesitado ya que no trabaja a través del router.

Si usted selecciona **PPTP**, ingrese su nombre de usuario PPTP y contraseña. Haga click en **Siguiente** para continuar.

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (PPPOE)

To set up this connection you will need to have a Username and Password from your Internet Service Provider. If you do not have this information, please contact your ISP.

Address Mode : ☒ Dynamic IP ☐ Static IP

IP Address :

User Name :

Password :

Verify Password :

Service Name : (optional)

Note: You may also need to provide a Service Name. If you do not have or know this information, please contact your ISP.

DNS SETTINGS

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

Prev Next Cancel Connect

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (PPTP)

To set up this connection you will need to have a Username and Password from your Internet Service Provider. You also need PPTP IP address. If you do not have this information, please contact your ISP.

Address Mode : ☒ Dynamic IP ☐ Static IP

PPTP IP Address :

PPTP Subnet Mask :

PPTP Gateway IP Address :

PPTP Server IP Address (may be same as gateway) :

User Name :

Password :

Verify Password :

DNS SETTINGS

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

Prev Next Cancel Connect

Si usted selecciona L2TP, ingrese su nombre de usuario L2TP y contraseña. Haga click en **Siguiente** para continuar.

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (L2TP)

To set up this connection you will need to have a Username and Password from your Internet Service Provider. You also need L2TP IP address. If you do not have this information, please contact your ISP.

Address Mode : ☒ Dynamic IP ☐ Static IP

L2TP IP Address :

L2TP Subnet Mask :

L2TP Gateway IP Address :

L2TP Server IP Address :

User Name :

Password :

Verify Password :

DNS SETTINGS

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

Prev Next Cancel Connect

Si usted selecciona Estática, ingrese los ajustes de red . Haga click en **Siguiente** para continuar.

SET STATIC IP ADDRESS CONNECTION

To set up this connection you will need to have a complete list of IP information provided by your Internet Service Provider. If you have a Static IP connection and do not have this information, please contact your ISP.

IP Address :

Subnet Mask :

Gateway Address :

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

Prev Next Cancel Connect

Haga click en **Conectar** para guardar los ajustes. Una vez que el router haya terminado de reiniciar, haga click en **Continuar**. Espere 1-2 minutos para conectar.

SETUP COMPLETE!

The Internet Connection Setup Wizard has completed. Click the Connect button to save your settings and reboot the router.

Prev Next Cancel Connect

Configuración Manual

Dinámica (Cable)

Si su opción es configurar la conexión a Internet manualmente, será redirigido a una página WAN que le permite seleccionar el tipo de Internet y entrar en los parámetros de configuración correctos. Haga click en el botón **Guardar Cambios** cuando haya configurado la conexión.

Mi conexión a Internet es: Seleccione IP Dinámica (DHCP) para obtener automáticamente la información de la dirección IP desde su ISP. Seleccione esta opción si su ISP no le entrega ningún número IP para utilizar. Esta opción es comúnmente utilizada para servicios de modem de Cable.

Habilitar servicio DNS: Sistema de DNS avanzado aumenta el rendimiento de Internet por conseguir que la información y las páginas web que se desplieguen rápidamente y de manera más confiable. Además, mejora la experiencia general de Internet mediante la corrección de muchos errores tipográficos comunes de la forma automática, llevándolo donde quiere y ahorrándole tiempo valioso.

Nota: D-Link no hace ninguna garantía en cuanto a la disponibilidad, fiabilidad, funcionalidad y operación del servicio de DNS avanzado o de sus características.

Nombre de Host: El nombre de Host es opcional, pero es requerido por algunos ISPs.

Use Unicasting: Active la casilla si tiene problemas para obtener una dirección IP de su ISP.

DNS Primario/Secundario: Ingrese la dirección de su servidor DNS asignada. Estas direcciones usualmente se obtienen automáticamente desde su ISP. Dejar en 0.0.0.0 si no recibe DNS de su ISP.

INTERNET CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

My Internet Connection is : Dynamic IP (DHCP)

ADVANCED DNS SERVICE

Advanced DNS is a free security option that provides Anti-Phishing to protect your Internet connection from fraud and navigation improvements such as auto-correction of common URL typos.

Enable Advanced DNS Service : ☐

DYNAMIC IP (DHCP) INTERNET CONNECTION TYPE :

Use this Internet connection type if your Internet Service Provider (ISP) didn't provide you with IP Address information and/or a username and password.

Host Name :

Use Unicasting : ☒ (compatibility for some DHCP Servers)

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

MTU : (bytes) MTU default = 1500

MAC Address :

MTU: Unidad máxima de transmisión - usted puede necesitar cambiar el MTU a un óptimo rendimiento con su ISP específico. El MTU predeterminado es 1500.

Dirección MAC: La dirección MAC predeterminada es enviada a los puertos de la dirección de interfaz física MAC del Router de Banda Ancha. No es recomendable que usted modifique la dirección MAC predeterminada a menos que lo requiera su ISP. Usted puede utilizar el botón de **Clonar la Dirección MAC de su PC** para reemplazar las direcciones de Internet de su puerto MAC con las direcciones MAC de su tarjeta Ethernet.

PPPoE (DSL)

Elija PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) si su ISP utiliza una conexión PPPoE. Su ISP le entregará un nombre de usuario y contraseña. Esta opción es típicamente utilizada por dispositivos DSL. Asegúrese de remover su software PPPoE de su computador. El software no será necesitado y no trabajará a través de otro router.

Mi conexión a Internet es:	Seleccione PPPoE.(usuario/contraseña) desde el menú.
Modo de dirección:	Seleccione Estática Seleccione Estática si su ISP le asigna la dirección IP, máscara de subred, gateway, y dirección de servidor DNS. En la mayoría de los casos, seleccione Dinámica .
Dirección IP:	Ingrese la dirección IP (Solo PPPoE Estático).
Nombre de usuario y contraseña:	Ingrese el Nombre de usuario y contraseña de su conexión PPPoE.
Nombre de servicio:	Ingrese nombre de servicio de su ISP (opcional).
Modo de reconexión:	Seleccione Siempre, en-Demanda, o Manual.
Máximo tiempo inactivo:	Ingrese un tiempo máximo durante el cual la conexión de Internet es mantenida durante inactividad.
Direcciones DNS:	Ingrese las direcciones de los servidores DNS (Solo PPPoE Estático).
MTU:	Unidad de Transmisión Máxima- usted puede necesitar modificar el MTU para un óptimo rendimiento con su ISP específico. El MTU predeterminado es 1492.
Direcciones MAC:	La dirección MAC predeterminado es enviada a los puertos de direcciones de interfaz física MAC en el Router Banda Ancha. No es recomendable que usted modifique las direcciones MAC predeterminadas a menos que sea requerido por su ISP. Usted puede utilizar el botón de Clonar la Dirección MAC de su PC para reemplazar la dirección MAC del puerto Internet con la dirección MAC de su tarjeta Ethernet.

PPPOE INTERNET CONNECTION TYPE :

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

Address Mode : ☒ Dynamic IP ☐ Static IP

IP Address :

User Name :

Password :

Verify Password :

Service Name : (optional)

Reconnect Mode : ☐ Always on ☒ On demand ☐ Manual

Maximum Idle Time : (minutes, 0=infinite)

Primary DNS Address : (optional)

Secondary DNS Address : (optional)

MTU : (bytes) MTU default = 1492

MAC Address :

PPTP

Elija PPTP (Point-to-Point-Tunneling Protocol) si su ISP utiliza una conexión PPTP. Su ISP le entregará un nombre de usuario y contraseña. Esta opción es típicamente utilizada por dispositivos DSL.

Mi conexión a Internet es:	Seleccione PPTP(usuario/contraseña) desde el menú.
Modo de dirección:	Seleccione Estática si su ISP le asigna la dirección IP, máscara de subred, gateway, y dirección de servidor DNS. En la mayoría de los casos, seleccione Dinámica .
Dirección IP PPTP:	Ingrese la dirección IP (Solo PPTP Estático).
Nombre de usuario y contraseña:	Ingrese el Nombre de usuario y contraseña de su conexión PPTP.
Nombre de servicio:	Ingrese nombre de servicio de su ISP (opcional).
Modo de reconexión:	Seleccione Siempre, en-Demanda, o Manual.
Máximo tiempo inactivo:	Ingrese un tiempo máximo durante el cual la conexión de Internet es mantenida durante inactividad.
Direcciones DNS:	Ingrese las direcciones de los servidores DNS (Solo PPTP Estático).
MTU:	Unidad de Transmisión Máxima- usted puede necesitar modificar el MTU para un óptimo rendimiento con su ISP específico. El MTU predeterminado es 1492.
Direcciones MAC:	La dirección MAC predeterminado es enviada a los puertos de direcciones de interfaz física MAC en el Router Banda Ancha. No es recomendable que usted modifique las direcciones MAC predeterminadas a menos que sea requerido por su ISP. Usted puede utilizar el botón de Clonar la Dirección MAC de su PC para reemplazar la dirección MAC del puerto Internet con la dirección MAC de su tarjeta Ethernet.

PPTP INTERNET CONNECTION TYPE :

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

Address Mode : ☒ Dynamic IP ☐ Static IP

PPTP IP Address :

PPTP Subnet Mask :

PPTP Gateway IP Address :

PPTP Server IP Address :

Username :

Password :

Verify Password :

Reconnect Mode : ☐ Always on ☒ On demand ☐ Manual

Maximum Idle Time : (minutes, 0=infinite)

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

MTU : (bytes) MTU default = 1400

MAC Address :

L2TP

Seleccione L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) si su ISP utiliza una conexión L2TP. Su ISP le entregará un nombre de usuario y una contraseña. Esta opción es comúnmente utilizada para servicios DSL.

Modo de dirección:	Seleccione Estática Seleccione Estática si su ISP le asigna la dirección IP, máscara de subred, gateway, y dirección de servidor DNS. En la mayoría de los casos, seleccione Dinámica .
Dirección IP PPTP:	Ingrese la dirección IP (Solo L2TP Estático).
Nombre de usuario y contraseña:	Ingrese el Nombre de usuario y contraseña de su conexión L2TP.
Nombre de servicio:	Ingrese nombre de servicio de su ISP (opcional).
Modo de reconexión:	Seleccione Siempre, en-Demanda, o Manual.
Máximo tiempo inactivo:	Ingrese un tiempo máximo durante el cual la conexión de Internet es mantenida durante inactividad.
Direcciones DNS:	Ingrese las direcciones de los servidores DNS (Solo L2TP Estático).

L2TP INTERNET CONNECTION TYPE :

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

Address Mode : ☒ Dynamic IP ☐ Static IP

L2TP IP Address :

L2TP Subnet Mask :

L2TP Gateway IP Address :

L2TP Server IP Address :

Username :

Password :

Verify Password :

Reconnect Mode : ☐ Always ☒ On demand ☐ Manual

Maximum Idle Time : (minutes, 0=infinite)

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

MTU : (bytes) MTU default = 1400

MAC Address :

MTU: Unidad máxima de transmisión - usted puede necesitar cambiar el MTU a un óptimo rendimiento con su ISP específico. El MTU predeterminado es 1492.

Dirección MAC: La dirección MAC predeterminada es enviada a los puertos de la dirección de interfaz física MAC del Router de Banda Ancha. No es recomendable que usted modifique la dirección MAC predeterminada a menos que lo requiera su ISP. Usted puede utilizar el botón de **Clonar la Dirección MAC de su PC** para reemplazar las direcciones de Internet de su puerto MAC con las direcciones MAC de su tarjeta Ethernet.

Dirección IP Estática

Seleccione Dirección IP Estática si toda la información del puerto Internet es proporcionada por su ISP. Usted necesitará ingresar en la dirección IP, máscara de sub-red, dirección de gateway y las direcciones DNS proporcionadas por su ISP. Cada dirección IP ingresada en los recuadros deberá encontrarse en la forma IP apropiada, la cual es de cuatro octetos separados por punto (x.x.x.x). El router no aceptará la dirección IP si no se encuentra en este formato.

IP Address: Ingrese la dirección IP asignada por su ISP.

Mascara: Ingrese la máscara de subred asignada por su ISP.

Default Gateway: Ingrese el Gateway asignado por su ISP.

DNS Servers: La información DNS debe ser entregada por su ISP.

MTU: Unidad máxima de transmisión - usted puede necesitar cambiar el MTU a un óptimo rendimiento con su ISP específico. El MTU predeterminado es 1500.

MAC Address: La dirección MAC predeterminada es enviada a los puertos de la dirección de interfaz física MAC del Router de Banda Ancha. No es recomendable que usted modifique la dirección MAC predeterminada a menos que lo requiera su ISP. Usted puede utilizar el botón de **Clonar la Dirección MAC de su PC** para reemplazar las direcciones de Internet de su puerto MAC con las direcciones MAC de su tarjeta Ethernet.

STATIC IP ADDRESS INTERNET CONNECTION TYPE :

Enter the static address information provided by your Internet Service Provider (ISP).

IP Address :

Subnet Mask :

Default Gateway :

Primary DNS Server :

Secondary DNS Server :

MTU :
(bytes) MTU default = 1500

MAC Address :

Configuración Wireless

Si desea realizar la configuración inalámbrica del router mediante el asistente, haga click en **Asistente de configuración de red Wireless** y consulte la página 80.

Haga click en **Agregar dispositivo con WPS** si desea agregar un dispositivo inalámbrico con Wi-Fi Protected Setup (WPS) y consulte la página 83.

Si desea configurar manualmente la configuración Wireless de su router inalámbrico, haga click en **Configuración de red Wireless Manual**. y refiérase a la página siguiente.

D-Link

DIR-615

SETUP ADVANCED TOOLS STATUS SUPPORT

INTERNET
WIRELESS SETTINGS
NETWORK SETTINGS

WIRELESS SETTINGS

The following Web-based wizards are designed to assist you in your wireless network setup and wireless device connection.

Before launching these wizards, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package.

WIRELESS NETWORK SETUP WIZARD

This wizard is designed to assist you in your wireless network setup. It will guide you through step-by-step instructions on how to set up your wireless network and how to make it secure.

Wireless Network Setup Wizard

Note: Some changes made using this Setup Wizard may require you to change some settings on your wireless client adapters so they can still connect to the D-Link Router.

ADD WIRELESS DEVICE WITH WPS (WI-FI PROTECTED SETUP) WIZARD

This wizard is designed to assist you in connecting your wireless device to your router. It will guide you through step-by-step instructions on how to get your wireless device connected. Click the button below to begin.

Add Wireless Device with WPS

MANUAL WIRELESS NETWORK SETUP

If your wireless network is already set up with Wi-Fi Protected Setup, manual configuration of the wireless network will destroy the existing wireless network. If you would like to configure the wireless settings of your new D-Link Systems Router manually, then click on the Manual Wireless Network Setup button below.

Manual Wireless Network Setup

Helpful Hints...

If you are new to wireless networking and have never configured a wireless router before, click on **Wireless Network Setup Wizard** and the router will guide you through a few simple steps to get your wireless network up and running.

If you consider yourself an advanced user and have configured a wireless router before, click **Manual Wireless Network Setup** to input all the settings manually.

[More...](#)

Configuración manual de red wireless

Habilitar Wireless: Active el recuadro para habilitar la función inalámbrica, desmarque el recuadro para deshabilitar todas las funciones inalámbricas. Haga click en agregar para crear su propia programación de tiempo.

Wireless Network SSID es el nombre de su red inalámbrica.
Name: Cree un nombre usando hasta 32 caracteres..

Modo 802.11: Seleccione una de las siguientes:

Solo 802.11g - Seleccione si todos sus cliente son 802.11g.

Solo 802.11n - Seleccione si todos sus cliente son 802.11n.

Mixed 802.11n y 802.11g - Seleccione si sus clientes son 802.11g y n .

Habilitar Auto Channel Scan: Esta opción le permite al router DIR-615 elegir el canal con menos interferencia.

Canal Wireless: Indica los ajustes de canal del DIR-615. Por defecto el canal es 6. El canal puede ser modificado para hacer coincidir el ajuste de canal de una red inalámbrica ya existente o para personalizar la red inalámbrica. Si usted habilita el Auto Channel Scan, la opción se encuentra en gris.

Tasa de Transmisión: Se le sugiere vehementemente que seleccione Best (Auto) para un mejor rendimiento.

Ancho de Canal: Seleccione el ancho del canal:
Auto.20/40 - Seleccione si está utilizando ambos clientes 802.11n y non-802.11n.
20MHz - Seleccione si no está utilizando clientes 802.11n.

Visibilidad: Seleccione Invisible si usted no desea que el SSID de su red inalámbrica sea transmitida por su DIR-615. Si selecciona Invisible, el SSID del DIR-615 no será percibido de manera que sus clientes inalámbricos deberán conocer el SSID de su DIR-615 para conectarse a él.

Seguridad Wireless: Refiérase a la página 79 para más información de seguridad Wireless.

D-Link

DIR-615 // SETUP ADVANCED TOOLS STATUS SUPPORT

WIRELESS

Use this section to configure the wireless settings for your D-Link Router. Please note that changes made on this section may also need to be duplicated on your Wireless Client.

Save Settings Don't Save Settings

WI-FI PROTECTED SETUP (ALSO CALLED WCN 2.0 IN WINDOWS VISTA) :

Enable: ☒
 Current PIN: 20081843
 Generate New PIN Reset PIN to Default
 Wi-Fi Protected Status: Enabled / Not Configured
 Reset to Unconfigured

WIRELESS NETWORK SETTINGS

Enable Wireless: ☒ Always Add New
 Wireless Network Name: dlink (Also called the SSID)
 802.11 Mode: Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
 Enable Auto Channel Scan: ☒
 Wireless Channel: 2.437 GHz - CH 6
 Channel Width: 20 MHz
 Visibility Status: ☒ Visible ☐ Invisible

WIRELESS SECURITY MODE

To protect your privacy you can configure wireless security features. This device supports three wireless security modes including: WEP, WPA-Personal, and WPA-Enterprise. WEP is the original wireless encryption standard. WPA provides a higher level of security. WPA-Personal does not require an authentication server. The WPA-Enterprise option requires an external RADIUS server.

Security Mode: None

Helpful Hints...

Changing your Wireless Network Name is the first step in securing your wireless network. Change it to a familiar name that does not contain any personal information.

Enable Auto Channel Scan so that the router can select the best possible channel for your wireless network to operate on.

Enabling Hidden Mode is another way to secure your network. With this option enabled, no wireless clients will be able to see your wireless network when they scan to see what's available. For your wireless devices to connect to your router, you will need to manually enter the Wireless Network Name on each device.

If you have enabled Wireless Security, make sure you write down the Key or Passphrase that you have configured. You will need to enter this information on any wireless device that you connect to your wireless network.

Configuración de la Red

Esta sección le permitirá cambiar los ajustes locales de red del router y configurar los ajustes del DHCP

Dirección IP: Ingrese la dirección IP del router. La dirección IP predeterminada es 192.168.0.1.

Si usted cambia la dirección IP, una vez que usted haga click en Aplicar, usted necesitará ingresar la nueva dirección IP en su buscador para volver a las utilidades de configuración.

Mascara de subred: Ingrese la Máscara de Subred. La máscara de subred predeterminada es 255.255.255.0.

Dominio Local: Ingrese el nombre de Dominio Local (Opcional).

Habilitar DNS Relay: Desactive el recuadro para transferir la información del servidor DNS desde su ISP a sus computadores. Si registra sus computadores podrá utilizar el router para un servidor DNS

D-Link

DIR-615

SETUP ADVANCED TOOLS STATUS SUPPORT

INTERNET WIRELESS SETTINGS NETWORK SETTINGS

NETWORK SETTINGS

Use this section to configure the internal network settings of your router and also to configure the built-in DHCP Server to assign IP addresses to the computers on your network. The IP Address that is configured here is the IP Address that you use to access the Web-based management interface. If you change the IP Address here, you may need to adjust your PC's network settings to access the network again.

Save Settings Don't Save Settings

ROUTER SETTINGS

Use this section to configure the internal network settings of your router. The IP Address that is configured here is the IP Address that you use to access the Web-based management interface. If you change the IP Address here, you may need to adjust your PC's network settings to access the network again.

Router IP Address: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Device Name: dlinkrouter
Local Domain Name: (optional)
Enable DNS Relay: ☒

DHCP SERVER SETTINGS

Use this section to configure the built-in DHCP Server to assign IP addresses to the computers on your network.

Enable DHCP Server: ☒
DHCP IP Address Range: 192.168.0.100 to 192.168.0.199
DHCP Lease Time: 1080 (minutes)
Always Broadcast: ☒ (compatibility for some DHCP Clients)
NetBIOS announcement: ☐
Learn NetBIOS from WAN: ☐
NetBIOS Scope: (optional)
NetBIOS node type: ☒ Broadcast only (use when no WINS servers configured)
☐ Point-to-Point (no broadcast)
☐ Mixed-mode (Broadcast then Point-to-Point)
☐ Hybrid (Point-to-Point then Broadcast)
Primary WINS IP Address:
Secondary WINS IP Address:

ADD/EDIT DHCP RESERVATION

Enable: ☐
Computer Name: << Computer Name >>
IP Address:
MAC Address:
Copy Your PC's MAC Address
Save Clear

DHCP RESERVATIONS LIST :

Enable	Host Name	MAC Address	IP Address

NUMBER OF DYNAMIC DHCP CLIENTS : 1

Hardware Address	Assigned IP	Hostname	Expires
00:17:42:c7:72:19	192.168.0.100	SP3X3-PC	Mon Sep 21 02:56:07 2009

Revoke Reserve

Configuración Servidor DHCP

DHCP es el PROTOCOLO DE CONTROL DE HOST DINAMICOS. El DIR-615 posee un servidor DHCP. El Servidor DHCP le asignará automáticamente una dirección IP al computador en la red LAN/privada. Asegúrese de ajustar sus computadores para ser clientes DHCP modificando sus ajustes TCP/IP a "Obtener Dirección IP automáticamente." Cuando encienda sus computadores, estos automáticamente cargarán los ajustes TCP/IP apropiados entregados por el DIR-615. El servidor DHCP destinará automáticamente una dirección IP sin utilizar de un grupo de direcciones IP para el computador solicitante. Usted deberá especificar la dirección de comienzo y término del grupo de direcciones IP.

Habilitar Servidor DHCP :	Active el recuadro para habilitar el servidor DHCP en su router. desmarque para deshabilitar esta función.
Rango de dirección IP de DHCP:	Ingrese las direcciones IP de comienzo y término para el servidor IP DHCP asignado. Nota: Si usted manualmente asigna direcciones IP a sus computadores o dispositivos, asegúrese de que la dirección IP se encuentre fuera de este rango o usted puede tener un conflicto IP.
Tiempo de Liberación:	Tiempo para que sea liberada la dirección IP. Ingrese el tiempo en minutos.
Siempre Broadcast:	Habilite esta opción para asegurar compatibilidad con algunos clientes DHCP.
Aprender NetBIOS WAN:	Si el anuncio de NetBIOS está encendido, o la cambia la información WINS será aprendida de la WAN, si está disponible. Desactive esta configuración para configurar manualmente.
NetBIOS:	Es un ajuste avanzado y normalmente se deja en blanco. Esto permite la configuración del nombre de dominio NetBIOS en las que operan máquinas de la red. Este ajuste no tiene efecto si la función " Aprender NetBIOS WAN" está activado.

DHCP SERVER SETTINGS

Use this section to configure the built-in DHCP Server to assign IP addresses to the computers on your network.

Enable DHCP Server : ☒

DHCP IP Address Range : to

DHCP Lease Time : (minutes)

Always Broadcast : ☒ (compatibility for some DHCP Clients)

NetBIOS announcement : ☐

Learn NetBIOS from WAN : ☐

NetBIOS Scope : (optional)

NetBIOS node type : ☒ Broadcast only (use when no WINS servers configured)
☐ Point-to-Point (no broadcast)
☐ Mixed-mode (Broadcast then Point-to-Point)
☐ Hybrid (Point-to-Point then Broadcast)

Primary WINS IP Address :

Secondary WINS IP Address :

Reserva de DHCP

Si usted desea que un computador o dispositivo posea siempre la misma dirección IP asignada, usted puede crear una reserva DHCP. El router le asignará la dirección IP solo a ese computador o dispositivo.

Nota: Esta dirección IP debe estar dentro de rango DHCP.

Habilitar: Active la casilla para habilitar la reserva.

Nombre de computador: Ingrese el nombre de computador o seleccione desde el menú y haga un click en <<.

Dirección IP: Ingrese la dirección IP que usted desea asignar al computador o dispositivo. Esta dirección IP debe estar dentro del rango de dirección IP DHCP.

Dirección MAC: Ingrese la dirección MAC del computador o dispositivo.

Copiar dirección MAC de PC: Si usted desea asignar una dirección IP al computador que usted está actualmente utilizando, haga click en este botón para llenar este campo.

Guardado: Haga click en Guardar para guardar su entrada. Usted debe hacer click en Guardar Cambios en la parte superior para activar sus reservas.

Clientes Dinámicos DHCP: En esta sección puedes ver que dispositivos LAN tiene direcciones IP de reserva.

Revocar: Haga click en Revocar para cancelar la reserva de un dispositivo de LAN específica y liberar una entrada en la tabla de reserva. Haga esto sólo si el dispositivo ya no necesita la dirección IP concedida, por ejemplo, se ha quitado de la red.

Reservar: La opción de reserva convierte esta IP dinámica en una reserva DHCP y agrega la entrada correspondiente a la Lista de Reservas de DHCP.

ADD DHCP RESERVATION

Enable : ☒

Computer Name : << Computer Name

IP Address :

MAC Address :

DHCP RESERVATIONS LIST

Enable	Computer Name	MAC Address	IP Address

NUMBER OF DYNAMIC DHCP CLIENTS : 1

Computer Name	IP Address	MAC Address	Expire Time		
prescott	192.168.0.156	00:11:09:2a:94:11	23 Hours 18 Minutes	Revoke	Reserve

Servidor Virtual

El DIR-615 puede ser configurado como un servidor virtual en el cual usuarios remotos acceden a la Web o servicios FTP a través de la dirección IP pública que puede ser automáticamente re direccionada a servidores locales en el LAN (Red de Área Local).

La característica del FIREWALL del Router DI-615, filtra los paquetes no reconocidos para proteger su red LAN y a su vez, a todos los computadores en RED.

Publicando hacia el mundo con DIR-615. Si lo desea, usted puede hacer a algunos de los computadores LAN accesibles al Internet a través de la habilitación del Servidor Virtual. Dependiendo del servicio requerido, el DIR-615 re direcciona la solicitud del servicio externo al servidor apropiado dentro de la red LAN.

El DIR-615 es también capaz de redirigir los puertos con la finalidad de que la llegada de tráfico a un puerto particular pueda ser redirigida a un puerto diferente en el servidor del computador.

Cada servidor virtual que se crea es puesto en la parte inferior de la pantalla en la Lista de Servidores Virtuales. Hay servicios virtuales ya pre-definidos en la tabla. Usted puede utilizarlos a partir de la habilitación de éstos y asignando el servidor IP para utilizar ese servicio virtual en particular.

Para una lista de aplicaciones comunes, visite
http://support.dlink.com/faq/view.asp?prod_id=1191.

D-Link

DIR-615

SETUP ADVANCED TOOLS STATUS SUPPORT

VIRTUAL SERVER

The Virtual Server option allows you to define a single public port on your router for redirection to an internal LAN IP Address and Private LAN port if required. This feature is useful for hosting online services such as FTP or Web Servers.

Save Settings Don't Save Settings

24 --- VIRTUAL SERVERS LIST

	Name	IP Address	Port	Traffic Type	Schedule
<input type="checkbox"/>	<< Application Name >>	0.0.0.0 << Computer Name >>	Public Port 0 Private Port 0	Protocol TCP	Schedule Always
<input type="checkbox"/>	<< Application Name >>	0.0.0.0 << Computer Name >>	Public Port 0 Private Port 0	Protocol TCP	Schedule Always
<input type="checkbox"/>	<< Application Name >>	0.0.0.0 << Computer Name >>	Public Port 0 Private Port 0	Protocol TCP	Schedule Always

Helpful Hints...

Check the **Application Name** drop down menu for a list of predefined server types. If you select one of the predefined server types, click the arrow button next to the drop down menu to fill out the corresponding field.

You can select a computer from the list of DHCP clients in the **Computer Name** drop down menu, or you can manually enter the IP address of the LAN computer to which you would like to open the specified port.

Select a schedule for when the virtual server will be enabled. If you do not see the

Esto le puede permitir abrir un puerto. Si usted desea abrir un rango de puertos, refiérase a la siguiente página.

Nombre: Ingrese un nombre para la regla o seleccione una aplicación desde el menú. Seleccione una aplicación y haga click << para llenar los campos.

Dirección IP: Ingrese la dirección IP del computador en la red local en la cual usted desea permitir el servicio. Si su computador está recibiendo una dirección IP automáticamente desde su router (DHCP), su computador puede ser enlistado en "Nombre" del menú. Seleccione su computador y haga click <<.

Puerto Privado/ Puerto Público: Ingrese el puerto que usted desea abrir al lado del Puerto Privado y Puerto Público. Los puertos privados y público son usualmente los mismos. El puerto público es el puerto visto desde el lado Internet, y el puerto privado está siendo utilizado por la aplicación del computador dentro de su red local.

Tipo de Protocolo: Seleccione TCP, UDP, o ANY desde el menú.

Filtro de entrada: Seleccione Allow All (el más común) o crear un filtro de entrada. Usted puede crear sus propios filtros de entrada en la página de Avanzado > Filtro de Entrada.

Programación: La programación del tiempo durante el cual la regla de Servidor se encontrará habilitada. El programa puede ser determinado en Siempre, lo cual permitirá al servicio particular estar siempre habilitado. Usted puede crear sus propios tiempos en Herramientas > Sección de Programación.

24 -- VIRTUAL SERVERS LIST					
			Port	Traffic Type	
<input type="checkbox"/>	Name <input type="text"/>	<< Application Name ▾	Public 0	Both ▾	Schedule Always ▾
	IP Address 0.0.0.0	<< Computer Name ▾	Private 0	Protocol 0	Inbound Filter Allow All ▾
<input type="checkbox"/>	Name <input type="text"/>	<< Application Name ▾	Public 0	Both ▾	Schedule Always ▾
	IP Address 0.0.0.0	<< Computer Name ▾	Private 0	Protocol 0	Inbound Filter Allow All ▾
<input type="checkbox"/>	Name <input type="text"/>	<< Application Name ▾	Public 0	Both ▾	Schedule Always ▾
	IP Address 0.0.0.0	<< Computer Name ▾	Private 0	Protocol 0	Inbound Filter Allow All ▾
<input type="checkbox"/>	Name <input type="text"/>	<< Application Name ▾	Public 0	Both ▾	Schedule Always ▾
	IP Address 0.0.0.0	<< Computer Name ▾	Private 0	Protocol 0	Inbound Filter Allow All ▾
<input type="checkbox"/>	Name <input type="text"/>	<< Application Name ▾	Public 0	Both ▾	Schedule Always ▾
	IP Address 0.0.0.0	<< Computer Name ▾	Private 0	Protocol 0	Inbound Filter Allow All ▾

Direccionamiento de Puertos

Esto le permitirá abrir un solo puerto o un rango de puertos.

Nombre: Ingrese un nombre para la regla o seleccione una aplicación del menú. Seleccione una aplicación y haga click << para llenar los campos.

Dirección IP: Ingrese la dirección IP del computador en la red local en la que usted desea permitir entrar el servicio. Si su computador está recibiendo automáticamente una dirección IP desde el router (DHCP), su computador debe estar enlistado en el menú en "Computer Name". Seleccione su computador y haga click <<.

TCP/UDP: Ingrese el puerto TCP y/o UDP o los puertos que usted desea abrir. Usted puede ingresar un sólo puerto o un rango de puertos. Puertos separados por una coma. Ejemplo: 24,1009,3000-4000.

Filtro de entrada: Seleccione Allow All (el más común) o su propio filtro de entrada. Usted puede crear sus propios filtros en la página Avanzado > Filtro de Entrada.

Schedule: La programación del tiempo durante el cual la Regla de Servidor Virtual estará habilitada. El programa debe ser determinado en Siempre, lo cual permitirá que el servicio particular esté siempre habilitado. Usted puede crear sus propios tiempos en la sección de Herramientas > Programación.

D-Link

DIR-615

SETUP ADVANCED TOOLS STATUS SUPPORT

PORT FORWARDING RULES :

This option is used to open multiple ports or a range of ports in your router and redirect data through those ports to a single PC on your network. This feature allows you to enter ports in various formats including, Port Ranges (100-150), Individual Ports (80, 68, 888), or Mixed (1020-5000, 689).

Save Settings Don't Save Settings

24 --- PORT FORWARDING RULES

Name	IP Address	Application Name	Ports to Open	Schedule
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<< Application Name	TCP <input type="text" value="0"/>	Schedule Always
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<< Computer Name	UDP <input type="text" value="0"/>	Inbound Filter Allow All
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<< Application Name	TCP <input type="text" value="0"/>	Schedule Always
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<< Computer Name	UDP <input type="text" value="0"/>	Inbound Filter Allow All
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<< Application Name	TCP <input type="text" value="0"/>	Schedule Always
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<< Computer Name	UDP <input type="text" value="0"/>	Inbound Filter Allow All

Helpful Hints...

Check the **Application Name** drop down menu for a list of predefined applications. If you select one of the predefined applications, click the arrow button next to the drop down menu to fill out the corresponding field.

You can select a computer from the list of DHCP clients in the **Computer Name** drop down menu, or you can manually enter the IP address of the LAN computer to which you would like to open the specified port.

Select a schedule for when the rule will be enabled. If you do not see the schedule you need in the list of

Reglas de aplicaciones

Algunas aplicaciones requieren múltiples conexiones, tales como juegos Internet, video-conferencias, telefonía Internet y otros. Estas aplicaciones tienen dificultades trabajando a través de NAT (Network Address Translation). Algunas aplicaciones especiales hacen que esas aplicaciones trabajen con el DIR-615. Si usted necesita ejecutar aplicaciones que requieren de múltiples conexiones, especifique el puerto normalmente asociado con una aplicación en el campo de "Puerto Trigger", seleccione el tipo de protocolo como TCP o UDP, luego ingrese los puertos firewall (publico) asociados con el puerto trigger para abrirlo para tráfico de entrada.

El DIR-615 le entrega algunas aplicaciones predeterminadas en la tabla de la parte inferior de la página web. Seleccione la aplicación que usted desee utilizar y habilítela.

Nombre: Ingrese un nombre para la regla. Usted puede seleccionar una aplicación predefinida desde el menú y hacer click en <<.

Trigger: Este es el puerto utilizado para ejecutar la aplicación. Esta puede ser tanto un solo puerto como un rango de puertos.

Tipo de tráfico: Seleccione el protocolo del puerto trigger (TCP, UDP o Ambos).

Firewall: Este es el número de puerto del lado Internet, que puede ser utilizado para acceder a la aplicación. Usted puede definir un solo puerto ó un rango de puertos. Usted puede utilizar una coma para adherir múltiples puertos o rangos de puertos.

Tipo de tráfico: Seleccione el protocolo del puerto Firewall (TCP, UDP, o Any).

Programación: El tiempo en el cual la norma de aplicación está disponible. El programa puede ser asignada en Always, lo cual permitirá que el servicio particular esté siempre disponible. Usted puede crear sus propios tiempos en la sección Herramientas> Programación.

D-Link

DIR-615

SETUP ADVANCED TOOLS STATUS SUPPORT

APPLICATION RULES

This option is used to open single or multiple ports on your router when the router senses data sent to the Internet on a "trigger" port or port range. Special Applications rules apply to all computers on your internal network.

Save Settings Don't Save Settings

24 -- APPLICATION RULES

	Name	Application	Trigger	Traffic Type	Schedule
<input type="checkbox"/>		<< Application Name	0	TCP	Always
<input type="checkbox"/>		<< Application Name	0	TCP	Always
<input type="checkbox"/>		<< Application Name	0	TCP	Always

Helpful Hints...

Use this feature if you are trying to execute one of the listed network applications and it is not communicating as expected.

Check the **Application Name** drop down menu for a list of predefined applications. If you select one of the predefined applications, click the arrow button next to the drop down menu to fill out the corresponding field.

Select a schedule for when the service will be enabled. If you do not see the schedule you need in the list of schedules, go to the [Tools --> Schedules](#)

Motor QoS

La opción de motor QoS le ayudará a perfeccionar su rendimiento en juegos de red a través de la priorización de aplicaciones. Por defecto el motor QoS se encuentra deshabilitado y la prioridad de aplicación no se encuentra clasificada automáticamente.

Habilitar QoS: Esta opción está desactivada por defecto. Habilitar esta opción para mejorar el rendimiento y la experiencia con los juegos en línea y otras aplicaciones interactivas, tales como VoIP.

Velocidad de subida Automática: Esta opción está habilitada por defecto cuando la opción de motor QoS se encuentra habilitada. Esta opción le permitirá a su router determinar automáticamente la velocidad de uplink de su conexión Internet.

Velocidad de subida detectada: Mostrara la velocidad de subida detectada.

Velocidad de subida manual: Es la velocidad con la cual los datos pueden ser transferidos desde el router a su ISP. Esto es determinado por su ISP. La velocidad que ofrecen los ISP generalmente bajada/subida. Por ejemplo, 1.5Mbps/284Kbits. Utilizando este ejemplo, usted puede ingresar 284. Como alternativa usted puede examinar su velocidad de uplink con un servicio como www.dslreports.com.

The screenshot shows the D-Link DIR-615 Advanced Setup page. The left sidebar contains a menu with options: VIRTUAL SERVER, PORT FORWARDING, APPLICATION RULES, QOS ENGINE (selected), NETWORK FILTER, ACCESS CONTROL, WEBSITE FILTER, INBOUND FILTER, FIREWALL SETTINGS, ROUTING, ADVANCED WIRELESS, ADVANCED NETWORK, and IPV6. The main content area is divided into two sections. The top section is titled 'QOS ENGINE' and contains the text: 'Use this section to configure D-Link's QoS Engine powered by QoS Engine™ Technology. This QoS Engine improves your online gaming experience by ensuring that your game traffic is prioritized over other network traffic, such as FTP or Web.' Below this text are two buttons: 'Save Settings' and 'Don't Save Settings'. The bottom section is titled 'WAN TRAFFIC SHAPING' and contains the following settings: 'Enable QoS Engine' (checked), 'Automatic Uplink Speed' (checked), 'Measured Uplink Speed' (Not Estimated), and 'Manual Uplink Speed' (128 kbps). There is also a dropdown menu for 'Select Transmission Rate'. On the right side of the page, there is a 'Helpful Hints...' section with text: 'If the Measured Uplink Speed is known to be incorrect (that is, it produces suboptimal performance), disable Automatic Uplink Speed and enter the Manual Uplink Speed. Some experimentation and performance measurement may be required to converge on the optimal value.' Below this text is a link labeled 'More...'.

Filtros de red

Utilice Filtros MAC (Media Access Control) para permitir o denegar el acceso a la red a computadores LAN (Local Area Network) a través de sus direcciones MAC. Usted puede adherir una dirección MAC manualmente o seleccionar la dirección MAC de la lista de clientes que están actualmente conectados al Router.

- Configurar filtro MAC:** Seleccione apagar filtro MAC, para permitir lista de direcciones abajo, o denegar la lista de direcciones MAC del menú.
- Filtro MAC:** Ingrese la dirección MAC que usted desea filtrar. Para encontrar la dirección MAC en un computador, refiérase a la sección de Red Básico en este manual.
- Cliente DHCP:** Seleccione un cliente DHCP del menú y haga click en << para copiar la dirección MAC.

D-Link

DIR-615

SETUP ADVANCED TOOLS STATUS SUPPORT

MAC ADDRESS FILTER

The MAC (Media Access Controller) Address filter option is used to control network access based on the MAC Address of the network adapter. A MAC address is a unique ID assigned by the manufacturer of the network adapter. This feature can be configured to ALLOW or DENY network/Internet access.

Save Settings Don't Save Settings

24 — MAC FILTERING RULES

Configure MAC Filtering below:

Turn MAC Filtering ON and ALLOW computers listed to access the network

MAC Address		DHCP Client List	
00:00:00:00:00:00	<<	Computer Name	Clear
00:00:00:00:00:00	<<	Computer Name	Clear
00:00:00:00:00:00	<<	Computer Name	Clear
00:00:00:00:00:00	<<	Computer Name	Clear

Helpful Hints...

Create a list of MAC addresses that you would either like to allow or deny access to your network.


Computers that have obtained an IP address from the router's DHCP server will be in the DHCP Client List. Select a device from the drop down menu, then click the arrow to add that device's MAC address to the list.

Click the **Clear** button to remove the MAC address from the MAC Filtering list.

Control de Acceso


La sección de control de acceso le permite controlar el acceso dentro y fuera de su red. Utilice esta característica como Control Paternal, para otorgar acceso sólo a sitios aprobados, limitar el acceso basado en web en tiempos o fechas y/o bloquear el acceso de aplicaciones como utilidades P2P o juegos.

Agregar Política: Active la opción **Habilitar Control de acceso** y haga click En el botón **Agregar Política** y así comenzar El asistente de Control de acceso.



Asistente de control de acceso

Haga click en **siguiente** para continuar con el asistente.



Ingrese un nombre para la política y haga click en **siguiente** para continuar.

STEP 1: CHOOSE POLICY NAME

Choose a unique name for your policy.

Policy Name :

Seleccione una programación (Ej. Siempre) desde el menú y haga click en **siguiente** para continuar.

STEP 2: SELECT SCHEDULE

Choose a schedule to apply to this policy.

Details :

Ingrese la siguiente información y haga click en siguiente para continuar

- **Tipo de dirección** - Seleccione Dirección IP o Mac de los equipos.
- **Dirección IP** – Ingrese la dirección IP del equipo que quiere aplicar la regla.

STEP 3: SELECT MACHINE

Select the machine to which this policy applies.

Specify a machine with its IP or MAC address, or select "Other Machines" for machines that do not have a policy.

Address Type : ☒ IP ☐ MAC ☐ Other Machines

IP Address : <<

Machine Address : <<

Machine

192.168.0.100

Manual de Usuario D-Link - DIR-615

37

Seleccione el método de Filtro haga click en **siguiente** para continuar.

STEP 4: SELECT FILTERING METHOD

Select the method for filtering.

Method :

☐ Log Web Access Only
 ☐ Block All Access
 ☒ Block Some Access

Apply Web Filter :

☒

Apply Advanced Port Filters :

☒

Prev

Next

Save

Cancel

Ingrese la regla:

Habilitar – Active para habilitar la regla.

Nombre – Ingrese un nombre para la regla.

Dest.IP.Inicio – Ingrese la dirección IP de inicio.

Dest.IP.Termino - Ingrese la dirección IP de termino.

Protocolo – Seleccione el protocolo protocolo.

Dest.Puerto.Inicio – Ingrese el numero de inicio de puerto.

Dest.Puerto.Termino - Ingrese el numero de termino de puerto.

STEP 5: PORT FILTER

Add Port Filters Rules.

Specify rules to prohibit access to specific IP addresses and ports.

Enable	Name	Dest IP Start	Dest IP End	Protocol	Dest Port Start	Dest Port End
<input type="checkbox"/>		0.0.0.0	255.255.255.255	Any	0	65535
<input type="checkbox"/>		0.0.0.0	255.255.255.255	Any	0	65535
<input type="checkbox"/>		0.0.0.0	255.255.255.255	Any	0	65535
<input type="checkbox"/>		0.0.0.0	255.255.255.255	Any	0	65535
<input type="checkbox"/>		0.0.0.0	255.255.255.255	Any	0	65535
<input type="checkbox"/>		0.0.0.0	255.255.255.255	Any	0	65535
<input type="checkbox"/>		0.0.0.0	255.255.255.255	Any	0	65535
<input type="checkbox"/>		0.0.0.0	255.255.255.255	Any	0	65535
<input type="checkbox"/>		0.0.0.0	255.255.255.255	Any	0	65535

Prev

Next

Save

Cancel

Para habilitar el registro Web, haga click en Habilitar.

Haga click en **Guardar** para guardar los cambios.

STEP 6: CONFIGURE WEB ACCESS LOGGING

Web Access Logging :

☒ Disabled
 ☐ Enabled

Prev

Next

Save

Cancel

Filtro de Sitios Web

Los Filtros de Sitio Web son utilizados para denegar a los computadores LAN el acceso a sitios web específicos a través del URL o dominio. Ingrese el texto que desea bloquear y haga click en **Guardar cambios**. Puede seleccionar Aplicar Filtro Web en la sección **Control de Acceso** (Pagina 36).

- Configurar filtro de sitios Web:

Seleccione Denegar o Permitir el acceso solo a estos sitios.
- Clear the list below:

Haga click para borrar todas las entradas de la lista.
- Website URL/Domain:

Ingrese el texto o URLs que desea permitir o denegar.

D-Link

DIR-615

SETUP

ADVANCED

TOOLS

STATUS

SUPPORT

VIRTUAL SERVER

PORT FORWARDING

APPLICATION RULES

QOS ENGINE

NETWORK FILTER

ACCESS CONTROL

WEBSITE FILTER

INBOUND FILTER

FIREWALL SETTINGS

ROUTING

ADVANCED WIRELESS

ADVANCED NETWORK

IPv6

WEBSITE FILTER

The Website Filter option allows you to set up a list of Web sites you would like to allow or deny through your network. To use this feature, you must also select the "Apply Web Filter" checkbox in the Access Control section.

Save Settings

Don't Save Settings

40 - WEBSITE FILTERING RULES

Configure Website Filter below:

DENY computers access to ONLY these sites

Clear the list below...

Website URL/Domain

Helpful Hints...

Create a list of Web Sites to which you would like to deny or allow through the network.

Use with **Access Control**.

More...

Filtros de entrada

La opción de Filtros de Entrada es un método avanzado de control de datos recibidos desde Internet. Con esta característica usted puede configurar las reglas del filtro de datos entrantes que controla la base de datos en un rango de dirección IP. Los Filtros de entrada pueden ser utilizados con un Servidor Virtual, re direccionamiento de puertos, o características de Administración Remota.

Nombre: Ingrese un nombre para la regla de filtro de entrada.

Acción: Seleccione Permitir o Denegar.

Habilitar: Active para habilitar la regla.

Dirección IP Inicio: Ingrese la dirección IP de inicio. Ingrese 0.0.0.0 si no desea especificar un rango de direcciones IP.

Dirección IP termino: Ingrese la dirección IP de término. Ingrese 0.0.0.0 si no desea especificar un rango de direcciones IP.

Guardar: Haga click en Guardar para guardar cambios. Usted debe hacer click en Guardar Cambios en la parte superior para activar sus reservas.

Lista de reglas de filtro de entrada: Esta sección enlistará algunas reglas que han sido creadas. Usted puede hacer click en el icono de Editar para cambiar los ajustes o habilitar/deshabilitar la regla, o hacer click en el icono Eliminar para remover la regla.

D-Link

DIR-615 //

SETUP ADVANCED TOOLS STATUS SUPPORT

VIRTUAL SERVER
PORT FORWARDING
APPLICATION RULES
QOS ENGINE
NETWORK FILTER
ACCESS CONTROL
WEBSITE FILTER
INBOUND FILTER
FIREWALL SETTINGS
ROUTING
ADVANCED WIRELESS
ADVANCED NETWORK
IPv6

INBOUND FILTER

The Inbound Filter option is an advanced method of controlling data received from the Internet. With this feature you can configure inbound data filtering rules that control data based on an IP address range.

Inbound Filters can be used for limiting access to a server on your network to a system or group of systems. Filter rules can be used with Virtual Server, Gaming, or Remote Administration features. Each filter can be used for several functions; for example a "Game Clan" filter might allow all of the members of a particular gaming group to play several different games for which gaming entries have been created. At the same time an "Admin" filter might only allow systems from your office network to access the WAN admin pages and an FTP server you use at home. If you add an IP address to a filter, the change is effected in all of the places where the filter is used.

ADD INBOUND FILTER RULE

Name :

Action :

Remote IP Range	Enable	Remote IP Start	Remote IP End
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.0.0.0	255.255.255.255
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.0.0.0	255.255.255.255
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.0.0.0	255.255.255.255
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.0.0.0	255.255.255.255
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.0.0.0	255.255.255.255
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.0.0.0	255.255.255.255
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.0.0.0	255.255.255.255
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.0.0.0	255.255.255.255
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.0.0.0	255.255.255.255

INBOUND FILTER RULES LIST

Name	Action	Remote IP Range

Helpful Hints...

Give each rule a **Name** that is meaningful to you.

Each rule can either **Allow** or **Deny** access from the WAN.

Up to eight ranges of WAN IP addresses can be controlled by each rule. The checkbox by each IP range can be used to disable ranges already defined.

The starting and ending IP addresses are WAN-side address.

Click the **Add** or **Update** button to store a finished rule in the Rules List below.

Click the **Edit** icon in the Rules List to change a rule.

Click the **Delete** icon in the Rules List to permanently remove a rule.

More...

Ajustes de Firewall

Un firewall protege su red del mundo externo. El D-Link DIR-615 ofrece un tipo de funcionalidad firewall. La característica SPI ofrece ayuda preventiva contra cyber ataques. En algunos casos usted puede querer un computador expuesto al mundo exterior para ciertos tipos de aplicaciones. Si usted desea exponer algún computador, puede habilitar DMZ. DMZ es la abreviación de Zona Desmilitarizada..

Habilitar SPI: El SPI (Stateful Packet Inspection) también conocido como filtro de paquetes dinámico, ayuda a prevenir cyber ataques a través del rastreo de más estados por sesión. Esto confirma que el tráfico pasa a través de la sesión conforme el protocolo.

NAT Endpoint Filtering: Seleccione uno de lo siguiente para puertos TCP y UDP:
 Endpoint Independent – Todo tráfico entrante enviado a un puerto abierto es reenviado a la aplicación que abre el puerto. El puerto será cerrado si se encuentra sin utilizar por 5 minutos.
 Address Restricted – El tráfico entrante debe coincidir con la dirección IP de la conexión saliente.
 Address.+Port.Restriction - El tráfico entrante debe coincidir con la dirección IP y el puerto de la conexión saliente.

Habilitar Anti-Spoof Checking: Active esta opción para activar la prevención de ataques “spoofing”

Habilitar DMZ Host: Si una aplicación tiene problemas para trabajar desde detrás del router, usted puede exponer un computador al Internet y hacer correr la aplicación en ese computador.

Nota: Situando el computador en el DMZ se puede exponer ese computador a una variedad de riesgos en seguridad. Se recomienda utilizar esta opción sólo como último recurso.

IP Address: Especifique la dirección IP del computador en el LAN al que usted desea comunicación a Internet sin restricciones. Si este computador obtiene una dirección IP automáticamente utilizando DHCP, asegúrese de realizar una reserva estática en la página Basic > DHCP de manera que la dirección IP del equipo DMZ no cambie.

The screenshot shows the D-Link DIR-615 web interface. The left sidebar contains a menu with options: VIRTUAL SERVER, PORT FORWARDING, APPLICATION RULES, QOS ENGINE, NETWORK FILTER, ACCESS CONTROL, WEBSITE FILTER, INBOUND FILTER, FIREWALL SETTINGS (selected), ROUTING, ADVANCED WIRELESS, ADVANCED NETWORK, and IPV6. The main content area is titled 'FIREWALL SETTINGS' and includes a description: 'The Firewall Settings allows you to set a single computer on your network outside of the router.' Below this are 'Save Settings' and 'Don't Save Settings' buttons. The 'FIREWALL SETTINGS' section has a checkbox for 'Enable SPI' which is checked. The 'NAT ENDPOINT FILTERING' section has two sub-sections: 'UDP Endpoint Filtering' and 'TCP Endpoint Filtering'. Both have three radio button options: 'Endpoint Independent', 'Address Restricted' (selected), and 'Port And Address Restricted'. The 'ANTI-SPOOF CHECKING' section has a checkbox for 'Enable anti-spoof checking' which is unchecked. The 'DMZ HOST' section has a description, a 'Note' about security risks, and a checkbox for 'Enable DMZ' which is unchecked. Below this is a 'DMZ IP Address' field with the value '0.0.0.0' and a 'Computer Name' dropdown menu. The 'APPLICATION LEVEL GATEWAY (ALG) CONFIGURATION' section has four checkboxes: 'PPTP' (checked), 'IPSec (VPN)' (checked), 'RTSP' (checked), and 'SIP' (checked). On the right side of the page, there is a 'Helpful Hints...' section with text about the DMZ option and a 'More...' link.

Ruteo

Esta sección le permite especificar rutas personalizadas que determinan como los datos se transmiten a través de su red.

Lista de ruteo: Cada ruta tiene una casilla al lado, active la casilla de la ruta que desea habilitar.

Métrica: La métrica de la ruta es un valor entre 1 y 16 que indica el costo de usar esta ruta. El valor 1 es de menor costo y 15 es el mayor costo.

Nombre: Especifique un nombre para identificar esta ruta.

Métrica: La métrica de la ruta es un valor entre 1 y 16 que indica el costo de usar esta ruta. El valor 1 es de menor costo y 15 es el mayor costo.

Interfaz: Seleccione la interfaz por la cual el paquete IP debe transmitirse fuera del router cuando utiliza esta ruta.

IP de destino: Ingrese la dirección del host red en la cual quiere acceder.

Mascara de subred: Este campo identifica la porción de red que desea utilizar.

Gateway: La dirección IP del router aparecerá aquí.

D-Link

DIR-615

SETUP ADVANCED TOOLS STATUS SUPPORT

ROUTING :

This Routing page allows you to specify custom routes that determine how data is moved around your network.

Save Settings Don't Save Settings

32 --ROUTE LIST

	Name	Destination IP	Metric	Interface
<input type="checkbox"/>		0.0.0.0	1	WAN
	Netmask	gateway		
	0.0.0.0	0.0.0.0		
<input type="checkbox"/>		0.0.0.0	1	WAN
	Netmask	gateway		
	0.0.0.0	0.0.0.0		
<input type="checkbox"/>		0.0.0.0	1	WAN
	Netmask	gateway		
	0.0.0.0	0.0.0.0		

Helpful Hints...

Each route has a check box next to it, check this box if you want the route to be enabled.

The name field allows you to specify a name for identification of this route, e.g. 'Network 2'

The destination IP address is the address of the host or network you wish to reach.

The netmask field identifies the portion of the destination IP in use.

The gateway IP address is the IP address of the router, if any, used to reach the specified destination.

Configuración Avanzada Wireless

Energía de Transmisión: Establece la energía de transmisión de las antenas.

Periodo de Beacon: Beacons son paquetes enviados por un Punto de Acceso para sincronizar una red inalámbrica. Especifique un valor. 100 es el ajuste predeterminado y es recomendado.

RTS Threshold: Este valor debe permanecer como el ajuste predeterminado de 2432. Si el flujo de datos es inconstante es un problema, solo una pequeña modificación debe ser realizada.

Fragmentación de Threshold: La fragmentación del threshold, el cual está especificado en bytes, determina si los paquetes están fragmentados. Los paquetes que exceden el ajuste de 2346 bytes serán fragmentados antes de la transmisión. 2346 es el ajuste predeterminado.

D-Link

DIR-615

SETUP ADVANCED TOOLS STATUS SUPPORT

ADVANCED WIRELESS

If you are not familiar with these Advanced Wireless settings, please read the help section before attempting to modify these settings.

Save Settings Don't Save Settings

ADVANCED WIRELESS SETTINGS

Transmit Power : High

Beacon Period : 100 (20..1000)

RTS Threshold : 2346 (0..2347)

Fragmentation Threshold : 2346 (256..2346)

DTIM Interval : 1 (1..255)

WLAN Partition : ☐

WMM Enable : ☒

Short GI : ☒

Helpful Hints...

It is recommended that you leave these parameters at their default values. Adjusting them could limit the performance of your wireless network.

Use 802.11d only for countries where it is required.

Enabling WMM can help control latency and jitter when transmitting multimedia content over a wireless connection.

More...

Intervalo DTIM: (Indicador de Tráfico de Entrega de Mensaje) 3 Es el ajuste predeterminado. Un DTIM es una cuenta regresiva que informa a los clientes de la siguiente ventana que deben prestar atención a los mensajes emitidos y mensajes multicast.

Partición WLAN: Esto habilita el funcionamiento de 802.11d. 802.11d es una especificación inalámbrica desarrollada para permitir la implementación de redes inalámbricas en países que no utilizan el 802.11 estándar. Esta característica debe solo ser habilitada si usted se encuentra en un país que lo requiera.

WMM Habilitar: WMM es QoS para su red inalámbrica. Habilite esta opción para perfeccionar la calidad de las aplicaciones de video y voz de sus clientes inalámbricos.

Short GI: Active esta casilla para reducir el tiempo de intervalo y por tanto incrementar la capacidad de datos. Sin embargo, es menos fiable y puede crear grandes pérdidas de datos.

Configuración Avanzada Wireless

Ajustes UPnP: Para utilizar la característica de Plug and Play (UPnP™) universal haga click en Habilitar. El UPNP entrega compatibilidad con el equipamiento en red, software y unidades periféricas.

Ping WAN: Desmarcando este recuadro no permitirá que el DIR-615 responda a pings. El bloquear el ping puede entregarle alguna seguridad extra contra hackers.

Velocidad puerto WAN: Usted puede determinar la velocidad del puerto Internet a 10Mbps, 100Mbps, o auto. Algún cable antiguo o modem DSL puede requerir que usted ajuste la velocidad de puerto a 10Mbps.

Transmisión Multicast: Active el recuadro para permitir al tráfico multicast pasar a través del router desde Internet.

D-Link

DIR-615

SETUP ADVANCED TOOLS STATUS SUPPORT

ADVANCED NETWORK

If you are not familiar with these Advanced Network settings, please read the help section before attempting to modify these settings.

Save Settings Don't Save Settings

UPNP

Universal Plug and Play (UPnP) supports peer-to-peer Plug and Play functionality for network devices.

Enable UPnP: ☒

WAN PING

If you enable this feature, the WAN port of your router will respond to ping requests from the Internet that are sent to the WAN IP Address.

Enable WAN Ping Respond: ☒

WAN Ping Inbound Filter: Allow All

Details: Allow_All

WAN PORT SPEED

WAN Port Speed: Auto 10/100Mbps

MULTICAST STREAMS

Enable Multicast Streams: ☒

Helpful Hints...

UPnP helps other UPnP LAN hosts interoperate with the router. Leave the UPnP option enabled as long as the LAN has other UPnP applications.

For added security, it is recommended that you disable the WAN Ping Respond option. Ping is often used by malicious Internet users to locate active networks or PCs.

The WAN speed is usually detected automatically. If you are having problems connecting to the WAN, try selecting the speed manually.

If you are having trouble receiving multicast streams from the Internet, make sure the Multicast Streams option is enabled.

More...

IPv6

Conectividad Enlace local

Mi conexión IPv6: Seleccione solamente enlace local desde el Menú.

LAN IPv6 Address Settings: Muestra la dirección IPv6 del router.

The screenshot shows the D-Link DIR-615 Advanced Setup page. The left sidebar contains a menu with the following items: VIRTUAL SERVER, PORT FORWARDING, APPLICATION RULES, QOS ENGINE, NETWORK FILTER, ACCESS CONTROL, WEBSITE FILTER, INBOUND FILTER, FIREWALL SETTINGS, ROUTING, ADVANCED WIRELESS, ADVANCED NETWORK, and IPv6. The main content area is titled 'IPv6' and contains the following sections:

- IPv6**: A section with a description: 'Use this section to configure your IPv6 Connection type. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet Service Provider.' It includes two buttons: 'Save Settings' and 'Don't Save Settings'.
- IPv6 CONNECTION TYPE**: A section with the instruction: 'Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.' It features a dropdown menu labeled 'My IPv6 Connection is :' with 'Link-local only' selected.
- LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS :**: A section with the instruction: 'Use this section to configure the internal network settings of your router.' It displays the 'LAN IPv6 Link-Local Address : FE80::218:E7FF:FE6A:21BE/64'.

On the right side of the page, there is a 'Helpful Hints...' section with the following text:

When configuring the router to access the IPv6 Internet, be sure to choose the correct IPv6 Connection Type from the drop down menu. If you are unsure of which option to choose, contact your Internet Service Provider (ISP).

If you are having trouble accessing the IPv6 Internet through the router, double check any settings you have entered on this page and verify them with your ISP if needed.

IPv6 estático (Con estado)

Mi conexión IPv6:	Seleccione IPv6 estático desde el menú.
Ajustes de dirección WAN IPv6:	Ingrese los ajustes de conexión entregados por su proveedor de servicios (ISP).
Dirección LAN IPv6:	Ingrese la dirección LAN (local) IPv6 del router.
Dirección LAN Enlace-Local:	Muestra la dirección LAN de enlace local.
Habilitar Autoconfiguración:	Active para habilitar la función de Autoconfiguración.
Tipo de Autoconfiguración:	Seleccione con estado (DHCPv6) o sin estado. Refiérase a la siguiente página para ver sin estado.
Inicio de rango de dirección IPv6:	Ingrese la dirección IPv6 de inicio para el rango DHCPv6 para sus computadores locales.
Termino de rango de dirección IPv6:	Ingrese la dirección IPv6 de término para el rango DHCPv6 para sus computadores locales.
Tiempo de vida de dirección IPv6:	Ingrese el tiempo de vida de la dirección IPv6 (en minutos).

IPv6 CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.

My IPv6 Connection is :

WAN IPv6 ADDRESS SETTINGS :

Enter the IPv6 address information provided by your Internet Service Provider (ISP).

IPv6 Address :

Subnet Prefix Length :

Default Gateway :

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS :

Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC's network settings to access the network again.

LAN IPv6 Address : /64

LAN IPv6 Link-Local Address : FE80::218:E7FF:FE6A:21BE/64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.

Enable Autoconfiguration : ☒

Autoconfiguration Type :

IPv6 Address Range(Start): : /64

IPv6 Address Range(End): : /64

IPv6 Address Lifetime: (minutes)

IPv6 estático (sin estado)

Mi conexión IPv6:	Seleccione IPv6 estático desde el menú.
Ajustes de dirección WAN IPv6:	Ingrese los ajustes de conexión entregados por su proveedor de servicios (ISP).
Dirección LAN IPv6:	Ingrese la dirección LAN (local) IPv6 del router.
Dirección LAN Enlace-Local:	Muestra la dirección LAN de enlace local.
Habilitar Autoconfiguración:	Active para habilitar la función de Autoconfiguración.
Tipo de Autoconfiguración:	Seleccione sin estado. Refiérase a la página anterior para la opción con estado.
Tiempo de vida de anuncio del Router:	Tiempo de vida de anuncio del Router (en minutos).

IPv6 CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.

My IPv6 Connection is : Static IPv6

WAN IPv6 ADDRESS SETTINGS :

Enter the IPv6 address information provided by your Internet Service Provider (ISP).

IPv6 Address :

Subnet Prefix Length :

Default Gateway :

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS :

Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC's network settings to access the network again.

LAN IPv6 Address : /64

LAN IPv6 Link-Local Address : FE80::240:F4FF:FE03:1A9C/64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.

Enable Autoconfiguration : ☒

Autoconfiguration Type : Stateless

Router Advertisement Lifetime: (minutes)

DHCPv6 (con estado)

Mi conexión IPv6:	Seleccione DHCPv6 desde el menú.
Ajustes DNS IPv6:	Seleccione obtener dirección DNS automáticamente o Usar las siguientes direcciones DNS.
DNS Primario/Secundario:	Ingrese la dirección de DNS primario y secundario.
Dirección LAN IPv6:	Ingrese la dirección LAN (local) IPv6 del router.
Dirección LAN Enlace-Local:	Muestra la dirección LAN de enlace local.
Habilitar Autoconfiguración:	Active para habilitar la función de Autoconfiguración.
Tipo de Autoconfiguración:	Seleccione con estado (DHCPv6) o sin estado. Refiérase a la siguiente página para ver sin estado.
Inicio de rango de dirección IPv6:	Ingrese la dirección IPv6 de inicio para el rango DHCPv6 para sus computadores locales.
Termino de rango de dirección IPv6:	Ingrese la dirección IPv6 de término para el rango DHCPv6 para sus computadores locales.
Tiempo de vida de dirección IPv6:	Ingrese el tiempo de vida de la dirección IPv6 (en minutos).

IPv6 CONNECTION TYPE
Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.
My IPv6 Connection is : DHCPv6

IPv6 DNS SETTINGS :
Obtain DNS server address automatically or enter a specific DNS server address.
☒ Obtain DNS server address automatically
☐ Use the following DNS address
Primary DNS Address :
Secondary DNS Address :

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS :
Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC's network settings to access the network again.
LAN IPv6 Address : /64
LAN IPv6 Link-Local Address : FE80::240:F4FF:FE03:1A9C/64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS
Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.
Enable Autoconfiguration : ☒
Autoconfiguration Type : Stateful (DHCPv6)
IPv6 Address Range(Start): ::
IPv6 Address Range(End): ::
IPv6 Address Lifetime: 30 (minutes)

DHCPv6 (Sin estado)

Mi conexión IPv6:	Seleccione DHCPv6 desde el menú.
Ajustes DNS IPv6:	Seleccione obtener dirección DNS automáticamente o Usar las siguientes direcciones DNS.
DNS Primario/Secundario:	Ingrese las direcciones de DNS primario y secundario.
Dirección LAN IPv6:	Ingrese la dirección LAN (local) IPv6 del router.
Dirección LAN Enlace-Local:	Muestra la dirección LAN de enlace local.
Habilitar Autoconfiguración:	Active para habilitar la función de Autoconfiguración..
Tipo de Autoconfiguración:	Seleccione sin estado. Refiérase a la página anterior para la opción con estado.
Tiempo de vida de anuncio del Router:	Tiempo de vida de anuncio del Router (en minutos).

IPv6 CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.

My IPv6 Connection is :

DHCPv6

IPv6 DNS SETTINGS :

Obtain DNS server address automatically or enter a specific DNS server address.

☒ Obtain DNS server address automatically

☐ Use the following DNS address

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS :

Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC's network settings to access the network again.

LAN IPv6 Address : /64

LAN IPv6 Link-Local Address : FE80::218:E7FF:FE6A:182C/64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.

Enable Autoconfiguration : ☒

Autoconfiguration Type :

Stateless

Router Advertisement Lifetime:

30

 (minutes)

IPv6 sobre PPPoE (Stateful)

My IPv6 Connection:	Seleccione PPPoE desde el menú.
PPPoE:	Ingrese los ajustes PPPoE entregador por su proveedor de internet (ISP).
Modo de dirección:	Seleccione estático si su ISP asigna la dirección IP, máscara, gateway, servidores DNS. Lo más común es dinámico.
Dirección IP:	Ingrese la dirección IP (PPPoE estática solamente).
Nombre de usuario:	Ingrese su nombre de usuario PPPoE.
Contraseña:	Ingrese la contraseña PPPoE y vuelva a ingresarla.
Nombre de servicio:	Ingrese nombre de servicio ISP (opcional).
Modo de reconexión:	Seleccione Siempre, En-Demanda, o Manual.
MTU:	Unidad máxima de transmisión - usted puede necesitar cambiar el MTU a un óptimo rendimiento con su ISP específico. El MTU predeterminado es 1500.
Máximo tiempo inactivo:	Ingrese un tiempo máximo durante el cual la conexión de Internet es mantenida durante inactividad
Ajustes IPv6 DNS:	Seleccione obtener dirección DNS automáticamente o Usar las siguientes direcciones DNS.
DNS Primario/Secundario:	Ingrese las direcciones de DNS primario y secundario.
Dirección LAN IPv6:	Ingrese la dirección LAN (local) IPv6 del router.
Dirección LAN enlace local:	Muestra la dirección LAN de enlace local.
Habilitar Autoconfiguración:	Active para habilitar la función de Autoconfiguración.

IPv6 CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.

My IPv6 Connection is : PPPoE

PPPOE :

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

Address Mode : ☒ Dynamic IP ☐ Static IP

IP Address : 0.0.0.0

User Name :

Password :

Verify Password :

Service Name : (optional)

Reconnect Mode : ☐ Always on ☒ On demand ☐ Manual

Maximum Idle Time : 5 (minutes, 0=infinite)

MTU : 1492 (bytes)

IPv6 DNS SETTINGS :

Obtain DNS server address automatically or enter a specific DNS server address.

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS address

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS :

Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC's network settings to access the network again.

LAN IPv6 Address : 2002:0:0:0001::1 /64

LAN IPv6 Link-Local Address : FE80::218:E7FF:FE6A:21BE/64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.

Enable Autoconfiguration : ☒

Autoconfiguration Type : Stateful (DHCPv6)

IPv6 Address Range(Start): 2002:0:0:0001 ::

IPv6 Address Range(End): 2002:0:0:0001 ::

IPv6 Address Lifetime: 30 (minutes)

Tipo de Autoconfiguración:	Seleccione con estado (DHCPv6) o sin estado. Refiérase a la siguiente página para ver sin estado.
Inicio de rango de dirección IPv6:	Ingrese la dirección IPv6 de inicio para el rango DHCPv6 para sus computadores locales.
Termino de rango de dirección IPv6:	Ingrese la dirección IPv6 de término para el rango DHCPv6 para sus computadores locales.
Tiempo de vida dirección IPv6:	Ingrese el tiempo de vida de la dirección IPv6 (en minutos).

IPv6 sobre PPPoE (Sin estado)

Mi conexión IPv6: Seleccione PPPoE desde el menú.

PPPoE: Ingrese los ajustes PPPoE entregador por su proveedor de internet (ISP).

Modo de dirección: Seleccione estático si su ISP asigna la dirección IP, máscara, gateway, servidores DNS. Lo más común es dinámico.

Dirección IP: Ingrese la dirección IP (PPPoE estática solamente).

Nombre de Usuario: Ingrese su nombre de usuario PPPoE.

Contraseña: Ingrese la contraseña PPPoE y vuelva a ingresarla.

Nombre de servicio: Ingrese nombre de servicio ISP (opcional).

Modo de reconexión: Seleccione Siempre, En-Demanda, o Manual.

Máximo tiempo inactivo: Ingrese un tiempo máximo durante el cual la conexión de Internet es mantenida durante inactividad

MTU: Unidad máxima de transmisión - usted puede necesitar cambiar el MTU a un óptimo rendimiento con su ISP específico. El MTU predeterminado es 1500.

Ajustes IPv6 DNS: Seleccione obtener dirección DNS automáticamente o Usar las siguientes direcciones DNS.

DNS Primario/Secundario: Ingrese las direcciones de DNS primario y secundario.

Dirección LAN IPv6: Ingrese la dirección LAN (local) IPv6 del router.

IPv6 CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.

My IPv6 Connection is : PPPoE

PPPOE :

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

Address Mode ☒ Dynamic IP ☐ Static IP

IP Address :

User Name :

Password :

Verify Password :

Service Name : (optional)

Reconnect Mode : ☐ Always on ☒ On demand ☐ Manual

Maximum Idle Time : (minutes, 0=infinite)

MTU : (bytes)

IPv6 DNS SETTINGS :

Obtain DNS server address automatically or enter a specific DNS server address.

☒ Obtain DNS server address automatically

☐ Use the following DNS address

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS :

Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC's network settings to access the network again.

LAN IPv6 Address : /64

LAN IPv6 Link-Local Address : **FE80::240:F4FF:FE03:1A9C/64**

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.

Enable Autoconfiguration : ☒

Autoconfiguration Type : Stateless

Router Advertisement Lifetime: (minutes)

Dirección LAN enlace local: Muestra la dirección LAN de enlace local

Habilitar Autoconfiguración: Active para habilitar la función de Autoconfiguración.

Tipo de Autoconfiguración: Seleccione con estado (DHCPv6) o Sin estado.

Tiempo de vida de aviso de Router: Tiempo de vida de anuncio del Router (en minutos).

Túnel 6 a 4 (Con estado)

Mi conexión IPv6:	Seleccione 6 a 4 desde el menú.
Ajustes 6 a 4:	Ingrese los ajustes de conexión entregados por su proveedor de servicios (ISP).
DNS Primario/Secundario:	Ingrese las direcciones de DNS primario y secundario.
Dirección LAN IPv6:	Ingrese la dirección LAN (local) IPv6 del router.
Dirección LAN Enlace-Local:	Muestra la dirección LAN de enlace local
Habilitar Autoconfiguración:	Active para habilitar la función de Autoconfiguración.
Tipo de Autoconfiguración:	Seleccione con estado (DHCPv6) o sin estado. Refiérase a la siguiente página para ver sin estado.
Inicio de rango de dirección IPv6:	Ingrese la dirección IPv6 de inicio para el rango DHCPv6 para sus computadores locales.
Termino de rango de dirección IPv6:	Ingrese la dirección IPv6 de término para el rango DHCPv6 para sus computadores locales.
Tiempo de vida de dirección IPv6:	Ingrese el tiempo de dirección IPv6 del router (en minutos)

IPv6 CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.

My IPv6 Connection is : 6 to 4

6to4 SETTINGS :

Enter the IPv6 address information provided by your Internet Service Provider (ISP).

6to4 Address : 0:0:0:0:0:0:0

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS :

Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC's network settings to access the network again.

LAN IPv6 Address : 2002:0:0:0001 ::1/64

LAN IPv6 Link-Local Address : FE80::240:F4FF:FE03:1A9C/64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.

Enable Autoconfiguration : ☒

Autoconfiguration Type : Stateful (DHCPv6)

IPv6 Address Range(Start): 2002:0:0:0001 ::

IPv6 Address Range(End): 2002:0:0:0001 ::

IPv6 Address Lifetime: 30 (minutes)

Túnel 6 a 4 (Sin estado)

Mi conexión IPv6:	Seleccione 6 a 4 desde el menú.
Ajustes 6 a 4:	Ingrese los ajustes de conexión entregados por su proveedor de servicios (ISP).
DNS Primario/Secundario:	Ingrese las direcciones de DNS primario y secundario.
Dirección LAN IPv6:	Ingrese la dirección LAN (local) IPv6 del router.
Dirección LAN Enlace-Local:	Muestra la dirección LAN de enlace local.
Habilitar Autoconfiguración:	Active para habilitar la función de Autoconfiguración.
Tipo de Autoconfiguración:	Seleccione con estado (DHCPv6) o Sin estado.
Tiempo de vida de anuncio del router:	Ingrese el tiempo de vida del anuncio del router (en minutos).

IPv6 CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.

My IPv6 Connection is : 6 to 4

6to4 SETTINGS :

Enter the IPv6 address information provided by your Internet Service Provider (ISP).

6to4 Address : 0:0:0:0:0:0:0

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS :

Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC's network settings to access the network again.

LAN IPv6 Address : 2002:0:0:0001 ::1/64

LAN IPv6 Link-Local Address : FE80::240:F4FF:FE03:1A9C/64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.

Enable Autoconfiguration : ☒

Autoconfiguration Type : Stateless

Router Advertisement Lifetime: 30 (minutes)

IPv6 en túnel IPv4 (Con estado)

Mi conexión IPv6:	Seleccione IPv6 en túnel IPv4 desde el menú.
Ajustes de IPv6 en túnel IPv4:	Ingrese los ajustes de conexión entregados por su proveedor de servicios (ISP).
Dirección LAN IPv6:	Ingrese la dirección LAN (local) IPv6 del router.
Dirección LAN Enlace-Local:	Muestra la dirección LAN de enlace local.
Habilitar Autoconfiguración:	Active para habilitar la función de Autoconfiguración.
Tipo de Autoconfiguración:	Seleccione con estado (DHCPv6) o Sin estado.
Inicio de rango de dirección IPv6:	Ingrese la dirección IPv6 de inicio para el rango DHCPv6 para sus computadores locales.
Termino de rango de dirección IPv6:	Ingrese la dirección IPv6 de término para el rango DHCPv6 para sus computadores locales.
Tiempo de vida dirección IPv6:	Ingrese el tiempo de vida de la dirección IPv6 del router (en minutos).

IPv6 CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.

My IPv6 Connection is : IPv6 in IPv4 Tunnel ▼

IPv6 in IPv4 TUNNEL SETTINGS :

Enter the IPv6 in IPv4 Tunnel information provided by your Tunnel Broker.

Remote IPv4 Address :

Remote IPv6 Address :

Local IPv4 Address :

Local IPv6 Address :

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS :

Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC's network settings to access the network again.

LAN IPv6 Address : /64

LAN IPv6 Link-Local Address : FE80::240:F4FF:FE03:1A9C/64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.

Enable Autoconfiguration : ☒

Autoconfiguration Type : Stateful (DHCPv6) ▼

IPv6 Address Range(Start): :

IPv6 Address Range(End): :

IPv6 Address Lifetime: 30 (minutes)

IPv6 en túnel IPv4 (Sin estado)

Mi conexión IPv6:	Seleccione IPv6 en túnel IPv4 desde el menú.
Ajustes de IPv6 en túnel IPv4:	Ingrese los ajustes de conexión entregados por su proveedor de servicios (ISP).
Dirección LAN IPv6:	Ingrese la dirección LAN (local) IPv6 del router.
Dirección LAN Enlace-Local:	Muestra la dirección LAN de enlace local.
Habilitar Autoconfiguración:	Active para habilitar la función de Autoconfiguración.
Tipo de Autoconfiguración:	Seleccione con estado (DHCPv6) o Sin estado.
Tiempo de vida dirección IPv6:	Ingrese el tiempo de vida de la dirección IPv6 del router (en minutos).

IPv6 CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.

My IPv6 Connection is : IPv6 in IPv4 Tunnel ▼

IPv6 in IPv4 TUNNEL SETTINGS :

Enter the IPv6 in IPv4 Tunnel information provided by your Tunnel Broker.

Remote IPv4 Address :

Remote IPv6 Address :

Local IPv4 Address :

Local IPv6 Address :

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS :

Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC's network settings to access the network again.

LAN IPv6 Address : /64

LAN IPv6 Link-Local Address : FE80::240:F4FF:FE03:1A9C/64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.

Enable Autoconfiguration : ☒

Autoconfiguration Type : Stateless ▼

Router Advertisement Lifetime: 30 (minutes)

Autoconfiguración sin estado (Sin estado)

Mi conexión IPv6: Seleccione autoconfiguración sin estado desde el menú.

Ajustes DNS IPv6: Ingrese los ajustes de conexión entregados por su proveedor de servicios (ISP).

Dirección LAN IPv6: Ingrese la dirección LAN (local) IPv6 del router.

Dirección LAN Enlace Local : Muestra la dirección LAN de enlace local.

Habilitar Autoconfiguración: Active para habilitar la función de Autoconfiguración.

Tipo de Autoconfiguración: Seleccione con estado (DHCPv6) o Sin estado.

Tiempo de vida de dirección IPv6 : Ingrese el tiempo de vida del anuncio del router (en minutos).

IPv6 CONNECTION TYPE	
Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.	
My IPv6 Connection is :	Stateless Autoconfiguration ▼
IPv6 DNS SETTINGS :	
Obtain DNS server address automatically or enter a specific DNS server address.	
Primary DNS Address :	<input type="text"/>
Secondary DNS Address :	<input type="text"/>
LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS :	
Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC's network settings to access the network again.	
LAN IPv6 Address :	<input type="text"/> /64
LAN IPv6 Link-Local Address : FE80::218:E7FF:FE6A:21BE/64	
ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS	
Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.	
Enable Autoconfiguration :	<input checked="" type="checkbox"/>
Autoconfiguration Type :	Stateless ▼
Router Advertisement Lifetime:	<input type="text"/> (minutes)

Autoconfiguración sin estado (Con estado)

Mi conexión IPv6:	Seleccione autoconfiguración sin estado desde el menú.
Ajustes DNS IPv6:	Ingrese los ajustes de conexión entregados por su proveedor de servicios (ISP).
Dirección LAN IPv6:	Ingrese la dirección LAN (local) IPv6 del router.
Dirección LAN Enlace-Local:	Muestra la dirección LAN de enlace local.
Habilitar Autoconfiguración:	Active para habilitar la función de Autoconfiguración.
Tipo de Autoconfiguración:	Seleccione con estado (DHCPv6) o Sin estado.
Tiempo de vida dirección IPv6:	Ingrese el tiempo de vida de la dirección IPv6 del router (en minutos).
Inicio de rango de dirección IPv6:	Ingrese la dirección IPv6 de inicio para el rango DHCPv6 para sus computadores locales.
Tiempo de vida dirección IPv6:	Ingrese el tiempo de vida del anuncio del router (en minutos).

IPv6 CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.

My IPv6 Connection is : Stateless Autoconfiguration

IPv6 DNS SETTINGS :

Obtain DNS server address automatically or enter a specific DNS server address.

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS :

Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC's network settings to access the network again.

LAN IPv6 Address : /64

LAN IPv6 Link-Local Address : FE80::218:E7FF:FE6A:21BE/64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.

Enable Autoconfiguration : ☒

Autoconfiguration Type : Stateful (DHCPv6)

IPv6 Address Range(Start): ::

IPv6 Address Range(End): ::

IPv6 Address Lifetime: 30 (minutes)

Ajustes de Administración

Esta página le permitirá cambiar el Administrador y la contraseña de Usuario. Usted puede también habilitar la Administración Remota. Hay dos cuentas que pueden acceder a la interfaz de administración a través del buscador en web. Las cuentas son admin y usuario. Admin posee un acceso de lectura/escritura mientras que el usuario posee solamente acceso de lectura. User puede solamente observar los ajustes pero no puede realizar ningún cambio. Sólo la cuenta admin posee la habilidad de cambiar las contraseñas de admin y usuario.

Contraseña Admin: Ingrese una nueva contraseña para el Nombre de Ingreso del Administrador. El administrador puede realizar cambios en los ajustes.

Contraseña User: Ingrese la nueva contraseña para el ingreso de Usuario. Si usted ingresa como el Usuario, usted podrá sólo observar los ajustes, pero no podrá modificarlos.

Nombre Gateway: Ingrese un nombre para el router DIR-615

Habilitar autenticación grafica: Permite una prueba de desafío-respuesta para exigir a los usuarios escribir letras o números de una imagen distorsionada que aparece en la pantalla para evitar que los piratas informáticos en línea y los usuarios no autorizados puedan acceder a la configuración de la red de su router.

Habilitar Servidor HTTPS: Active la casilla para habilitar HTTPS para conectar al router seguramente.

Habilitar administración remota: La administración remota le permitirá al DIR-615 ser configurado desde Internet a través de un navegador web. Un nombre de usuario y contraseña se requieren para acceder a la interfaz de Administrador vía web. En general, sólo un miembro de su red puede buscar la interfaz web para efectuar las tareas del Administrador. Esta característica le permite ejecutar las tareas del Administrador desde el host remoto (Internet). El número de puerto se utiliza para ingresar al DIR-615.

Filtro de entrada: Ejemplo: http://x.x.x.x:8080 donde x.x.x.x es la dirección IP Internet del DIR-615 y 8080 es el puerto utilizado para la Interfaz de Administración en Web. Si ha habilitado un servidor HTTPS debe ingresar https:// como parte de la URL para acceder al router remotamente

Detalles: En esta sección se mostrará una lista de reglas que se crean. Puede hacer click en el icono Editar para cambiar la configuración o activar / desactivar la regla, o haga click en el icono Eliminar para eliminar la regla.

Ajustes de Hora

La opción de Configuración de Tiempo le permite configurar, y mantener el tiempo correcto en el reloj interno. Desde esta sección usted podrá ajustar la zona horaria en la que se encuentra y programas el Servidor de Tiempo. El Horario de Verano puede también configurarse automáticamente ajustando el tiempo cuando sea necesario.

- Zona horaria:** Seleccione la Zona Horaria en el menú.
- Horario de verano:** Para seleccionar el Horario de Verano manualmente, seleccione habilitar o deshabilitar, e ingrese la fecha de inicio y término del tiempo de horario de verano.
- Habilitar Servidor NTP:** NTP es la abreviación para Network Time Protocol. NTP sincroniza el horario del computador en una red de computadores. Marque este recuadro para utilizar un Servidor NTP. Esto se conectará solamente a un servidor en la Internet, no a un servidor local.
- Utilizar servidor NTP:** Ingrese el servidor NTP o seleccione uno del menú.
- Manual:** Para ingresar manualmente el tiempo. Ingrese los valores en los espacios correspondientes al Año, Mes, Día, Hora, Minuto, y Segundo, luego haga click en Set Time. Usted puede también hacer click en **Copiar la configuración de hora de mi PC**.

D-Link

DIR-615

SETUP ADVANCED TOOLS STATUS SUPPORT

ADMIN
TIME
SYSLOG
EMAIL SETTINGS
SYSTEM
FIRMWARE
DYNAMIC DNS
SYSTEM CHECK
SCHEDULES

TIME

The Time Configuration option allows you to configure, update, and maintain the correct time on the internal system clock. From this section you can set the time zone that you are in and set the NTP (Network Time Protocol) Server. Daylight Saving can also be configured to automatically adjust the time when needed.

Save Settings Don't Save Settings

TIME CONFIGURATION

Time : Monday, September 14, 2009 3:03:05 AM
Time Zone : (GMT-08:00) Pacific Time (US/Canada), Tijuana

Enable Daylight Saving : ☐

Daylight Saving Dates : DST Start Mar 3rd Sun 1 am
DST End Nov 2nd Sun 1 am

AUTOMATIC TIME CONFIGURATION

Enable NTP Server : ☐
NTP Server Used : << Select NTP Server

SET THE DATE AND TIME MANUALLY

Date And Time : Year 2009 Month Sep Day 14
Hour 03 Minute 03 Second 01 AM
Copy Your Computer's Time Settings

Helpful Hints...

Good timekeeping is important for accurate logs and scheduled firewall rules.


More...

SysLog

El Router Banda Ancha mantiene corriendo registros (logs) de eventos y actividades realizadas en el router. Usted puede enviar estos registros a un servidor Syslog en su red.

Habilitar ingreso a servidor SysLog: Active esta casilla para enviar los registros del Router al servidor SysLog.

Dirección IP de servidor SysLog: La dirección del servidor Syslog será utilizada para enviar los registros. Usted puede asimismo seleccionar su computador del menú, sólo si está recibiendo una dirección IP desde el router a través de DHCP.



D-Link

DIR-615 //

SETUP ADVANCED TOOLS STATUS SUPPORT

SYSLOG

The SysLog options allow you to send log information to a SysLog Server.

Save Settings Don't Save Settings

SYSLOG SETTINGS

Enable Logging To Syslog Server : ☒

Syslog Server IP Address : 0.0.0.0 << Computer Name

Helpful Hints...

A System Logger (syslog) is a server that collects in one place the logs from different sources. If the LAN includes a syslog server, you can use this option to send the router's logs to that server.

More...

Ajustes de E-mail

La característica puede ser utilizada para enviar archivos de registros del sistema, alerta de mensajes del router, y notificación de las actualizaciones firmware a su dirección correo.

Habilitar notificación por Email:

Cuando esta opción está habilitada, los registros de actividad del router son enviados por mail a la dirección asignada.

Desde email:

La dirección email aparecerá como el remitente cuando usted reciba un archivo de registro o notificación de actualización de firmware vía email.

A email:

Ingrese la dirección email desde la cual usted desea enviar el mail.

Dirección servidor smtp:

Ingrese la dirección del servidor SMTP para el envío de mails.

Habilitar Autenticación:

Si su servidor SMTP requiere autenticación, seleccione esta opción. Active la casilla si su servidor SMTP requiere autenticación.

Nombre de cuenta:

Ingrese su cuenta para enviar correos.

Contraseña:

Ingrese la contraseña asociada con la cuenta. Re-digite la contraseña asociada.

Con registro completo:

Cuando esta opción es seleccionada, los registros serán enviados vía email cuando el registro esté completo.

Seleccionando esta opción se enviarán los registros vía email de acuerdo a la programación.

En programación:

Usted puede seleccionar un programa de la lista de programas definidos. Para crear un programa, diríjase a Herramientas > Programas.

D-Link Schedule:

DIR-615

ADMIN TIME SYSLOG **EMAIL SETTINGS** SYSTEM FIRMWARE DYNAMIC DNS SYSTEM CHECK SCHEDULES

EMAIL SETTINGS

The Email feature can be used to send the system log files, router alert messages, and firmware update notification to your email address.

Save Settings Don't Save Settings

ENABLE

Enable Email Notification : ☐

EMAIL SETTINGS

From Email Address :

To Email Address :

SMTP Server Address :

Enable Authentication : ☐

Account Name :

Password :

Verify Password :

EMAIL LOG WHEN FULL OR ON SCHEDULE

On Log Full : ☐

On Schedule : ☐

Schedule :

Details :

Helpful Hints... You may want to make the email settings similar to those of your email client program. More...

Ajustes de Sistema

Guardar configuración en disco duro local:

Utilice esta opción para guardar las configuraciones actuales del router en un archivo del disco duro del computador que usted está utilizando. Primero haga click en botón de Guardar. Usted verá cuadro de diálogo, en el cual usted puede seleccionar una locación y un nombre de archivo de configuración.

Cargar configuración desde disco duro local:

Utilice esta opción para cargar los ajustes de configuración previamente guardados del router. Primero, utilice el Buscador para encontrar los archivos previamente guardados de ajuste. Luego haga click en el botón Cargar para transferir esos ajustes al router.

Restaurar a los valores de fábrica:

Esta opción restaurará todos los ajustes de configuración a los valores de fábrica. Toda configuración que no haya sido guardada se perderá, incluyendo cualquier regla que usted haya creado. Si usted desea guardar los actuales ajustes de configuración del router, utilice el botón de Guardar de más arriba.

Reiniciar dispositivo:

Haga click para reiniciar el router.

D-Link

DIR-615 //

SETUP ADVANCED **TOOLS** STATUS SUPPORT

ADMIN
TIME
SYSLOG
EMAIL SETTINGS
SYSTEM
FIRMWARE
DYNAMIC DNS
SYSTEM CHECK
SCHEDULES

SYSTEM SETTINGS

The System Settings section allows you to reboot the device, or restore the router to the factory default settings. Restoring the unit to the factory default settings will erase all settings, including any rules that you have created.

The current system settings can be saved as a file onto the local hard drive. The saved file or any other saved setting file created by device can be uploaded into the unit.

SYSTEM SETTINGS

Save Settings To Local Hard Drive:

Load Settings From Local Hard Drive:

Restore To Factory Default Settings: Restore all Settings to the Factory Defaults

Reboot the Device:

Helpful Hints...

Once your router is configured the way you want it, you can save the configuration settings to a configuration file.

You might need this file so that you can load your configuration later in the event that the router's default settings are restored.

To save the configuration, click the **Save Configuration** button.

[More...](#)

Actualización de Firmware

Usted puede actualizar el firmware del router en esta sección. Asegúrese de que el firmware que usted desea utilizar se encuentra en el disco duro local del computador. Haga click en Examinar para localizar el firmware que será utilizado para la actualización. Verifique el sitio soporte D-Link para actualizaciones firmware. En <http://support.dlink.com>. Usted puede descargar actualizaciones a su disco duro desde el sitio soporte D-Link.

Información Haga click en "Check Online Now for Latest Firmware Version"

Firmware: una actualización de firmware; se es así, descargue el nuevo firmware a su disco duro.

Eliminar: Para quitar el paquete de idioma, haga click en Eliminar. Nota: El botón Eliminar se mostrará después que haya cargado un paquete de idioma

Actualización Luego de haber descargado el nuevo firmware

Firmware: haga click en Examinar para localizar la Actualización de firmware en su disco duro.

Actualización Para actualizar el paquete de idioma, haga lo siguiente:
Paquete de idioma:

1. Haga click en el botón Examinar para buscar el archivo de actualización del paquete de lenguaje D-Link en su equipo.

Nota: El paquete de idioma tiene una extensión de archivo *.lng

2. Una vez que haya encontrado el archivo, haga click en el botón Cargar para iniciar el proceso de actualización del paquete de idioma. Esto puede tomar un minuto o más.

3. Espere a que el router se reinicie. Este proceso puede tomar cerca de 75 segundos.

The screenshot shows the D-Link DIR-615 web interface. At the top, it displays 'Product Page: DIR-615', 'Hardware Version: E4', and 'Firmware Version: 5.10'. The main navigation bar includes 'DIR-615', 'SETUP', 'ADVANCED', 'TOOLS', 'STATUS', and 'SUPPORT'. The 'TOOLS' tab is selected, and the 'FIRMWARE' sub-tab is active. The 'FIRMWARE' section contains a message about new firmware and instructions to upgrade. Below this is the 'FIRMWARE INFORMATION' section, which shows the current firmware version (5.10), date (Fri, 26 Feb 2010), and language pack version (No Language Pack). There is a 'Remove Language Pack' button and a 'Check Online Now for Latest Firmware and Language pack Version' button. The 'FIRMWARE UPGRADE' section includes a note about factory defaults and instructions to upgrade the firmware, with a 'Browse...' button and an 'Upload' button. The 'LANGUAGE PACK UPGRADE' section also has a 'Browse...' button and an 'Upload' button. A 'Helpful Hints...' sidebar on the right provides additional information about firmware updates.

DDNS

La característica DDNS le permite hospedar un servidor (Web, FTP, Servidor de juego, etc.) utilizando un nombre de dominio que usted ha comprado (www.whateveryournameis.com) con su dirección IP dinámicamente asignada. La mayoría de Servicios Proveedores de Internet banda ancha asigna una dirección IP dinámica (cambiante). Utilizando un proveedor de servicio DDNS, sus amigos pueden ingresar su nombre de dominio para conectar a su servidor sin importar cuál es su dirección IP.

DDNS: Sistema de nombre de dominio dinámico (DDNS) es un método que mantiene un nombre de dominio vinculado a una Dirección IP cambiante. Active la casilla para habilitar DDNS.

Dirección del Servidor: Elija su DDNS entregado por el menú.

Nombre de Host: Ingrese el nombre de Host con el que usted está registrado con su servicio proveedor DDNS.

Nombre de usuario: Ingrese el nombre de Usuario de su cuenta DDNS.

Contraseña: Ingrese la contraseña de su cuenta DDNS.

Tiempo fuera: Ingrese el tiempo (en horas).

Estado: Muestra el estado actual de su servidor DDNS.

D-Link

DIR-615 // SETUP ADVANCED **TOOLS** STATUS SUPPORT

ADMIN
TIME
SYSLOG
EMAIL SETTINGS
SYSTEM
FIRMWARE
DYNAMIC DNS
SYSTEM CHECK
SCHEDULES

DYNAMIC DNS

The DDNS feature allows you to host a server (Web, FTP, Game Server, etc...) using a domain name that you have purchased (www.whateveryournameis.com) with your dynamically assigned IP address. Most broadband Internet Service Providers assign dynamic (changing) IP addresses. Using a DDNS service provider, your friends can enter your host name to connect to your game server no matter what your IP address is.

Sign up for D-Link's Free DDNS service at www.dlinkddns.com.

Save Settings Don't Save Settings

DYNAMIC DNS

Enable Dynamic DNS : ☐

Server Address : dlinkddns.com(Free) << Select Dynamic DNS Server

Host Name :

Username or Key :

Password or Key :

Verify Password or Key :

Timeout : 576 (hours)

Status : Disconnected

Helpful Hints...

To use this feature, you must first have a Dynamic DNS account from one of the providers in the drop down menu.

More...


Verificación del Sistema

Ping Test:

El Test de Ping es utilizado para enviar paquetes Ping para inspeccionar si un computador se encuentra en Internet. Ingrese la dirección IP a la que usted desea realizar el Ping, y haga click en Ping.

Resultados Ping:

Los resultados de sus intentos ping serán desplegados aquí.



The screenshot displays the D-Link DIR-615 web management interface. The top navigation bar includes the D-Link logo and tabs for SETUP, ADVANCED, TOOLS, STATUS, and SUPPORT. The left sidebar lists various configuration options: ADMIN, TIME, SYSLOG, EMAIL SETTINGS, SYSTEM, FIRMWARE, DYNAMIC DNS, SYSTEM CHECK, and SCHEDULES. The main content area is titled 'PING TEST' and contains a description: 'Ping Test sends "ping" packets to test a computer on the Internet.' Below this, there are two input sections: 'PING TEST' with a field for 'Host Name or IP Address' and a 'ping' button, and 'IPv6 PING TEST' with a similar field and button. At the bottom, there is a 'PING RESULT' section. On the right side, a 'Helpful Hints...' section explains that 'Ping' checks if a computer is online and provides instructions on how to use the tool. A 'More...' link is also present.

Programaciones

Nombre: Ingrese el nombre de su nueva programación.

Días: Seleccione un día, un rango de días, o toda una semana que incluya cada día.

Hora: Active todo el día - 24hrs o ingrese un comienzo y Término para su programación.

Guardar: Haga click en Guardar para guardar su nueva programación. Debe hacer click en Guardar cambios

Lista de reglas de programación: La lista de programación puede ser enlistada aquí. Haga click en el ícono de Editar para hacer cambios o click en el icono de Eliminar para remover la programación.

D-Link

DIR-615

SETUP ADVANCED TOOLS STATUS SUPPORT

SCHEDULES

The Schedule configuration option is used to manage schedule rules for various firewall and parental control features.

Save Settings Don't Save Settings

10 - ADD SCHEDULE RULE

Name :

Day(s) : ☒ All Week ☐ Select Day(s)

☐ Sun ☐ Mon ☐ Tue ☐ Wed ☐ Thu ☐ Fri ☐ Sat

All Day - 24 hrs : ☐

Start Time : 12 : 00 AM (hour:minute, 12 hour time)

End Time : 12 : 00 AM (hour:minute, 12 hour time)

SCHEDULE RULES LIST :

Name :	Day(s) :	Time Frame :

Helpful Hints...

Schedules are used with a number of other features to define when those features are in effect.

Give each schedule a name that is meaningful to you. For example, a schedule for Monday through Friday from 3:00pm to 9:00pm, might be called "After School".

Click **Save** to add a completed schedule to the list below.

Click the **Edit** icon to change an existing schedule.


Click the **Delete** icon to permanently delete a schedule.

Información de Dispositivo

Esta página desplegará la actual información del DIR-615. Se desplegará el LAN, WAN (Internet), y la información Inalámbrica. Si su conexión Internet es ajustada para una dirección IP Dinámica se desplegarán los botones de **Release** y **Renew**. Utilice **Release** para desconectar de su ISP y utilice **Renew** para conectar a su ISP.

Si su conexión Internet es ajustada a PPPoE, se desplegarán los botones de **Conectar** y **Desconectar**. Utilice Desconectar para dejar caer la conexión PPPoE y utilice **Conectar** para establecer la conexión PPPoE.

Vea la siguiente página para más información.



D-Link

DIR-615

SETUP ADVANCED TOOLS STATUS SUPPORT

DEVICE INFO
LOGS
STATISTICS
INTERNET SESSIONS
ROUTING TABLE
WIRELESS
IPV6

DEVICE INFORMATION

All of your Internet and network connection details are displayed on this page. The firmware version is also displayed here.

GENERAL

Time : Monday, September 14, 2009 3:43:19 AM
Firmware Version : 5.00NA , Mon, 14 Sep 2009

WAN

Connection Type : DHCP Client
Cable Status : Disconnected
Network Status : Disconnected
Connection Up Time : N/A

MAC Address : 00:18:e7:6a:18:2d
IP Address : 0.0.0.0
Subnet Mask : 0.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Primary DNS Server : 0.0.0.0
Secondary DNS Server : 0.0.0.0
Advanced DNS : Disabled

LAN

MAC Address : 00:18:e7:6a:18:2c
IP Address : 192.168.0.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
DHCP Server : Enabled

WIRELESS LAN

Wireless Radio : Enabled
MAC Address : 00:18:e7:6a:18:2c
Network Name (SSID) : dlink
Channel : 6
Security Mode : disable

Helpful Hints...
All of your WAN and LAN connection details are displayed here.
More...

General:	Despliega la hora del router y la versión firmware.
WAN:	Despliega la dirección MAC y los ajustes IP públicos para el router.
LAN:	Despliega la dirección MAC y los ajustes IP (locales) para el router.
Wireless LAN:	Despliega la dirección MAC inalámbrica y sus ajustes inalámbricos tales como SSID y Canal.
LAN Computadores:	Despliega computadores y dispositivos que están conectados al router vía Ethernet y están recibiendo una dirección IP asignada por el router (DHCP).
IGMP Multicast Miembros:	Despliega la dirección IP del Grupo Multicast Group IP Address

D-Link

DIR-615

SETUP ADVANCED TOOLS STATUS SUPPORT

DEVICE INFORMATION

All of your Internet and network connection details are displayed on this page. The firmware version is also displayed here.

GENERAL

Time : Monday, September 14, 2009 3:44:50 AM
Firmware Version : 5.00NA , Mon, 14 Sep 2009

WAN

Connection Type : DHCP Client
Cable Status : Disconnected
Network Status : Disconnected
Connection Up Time : N/A

MAC Address : 00:18:e7:6a:18:2d
IP Address : 0.0.0.0
Subnet Mask : 0.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Primary DNS Server : 0.0.0.0
Secondary DNS Server : 0.0.0.0
Advanced DNS : Disabled

LAN

MAC Address : 00:18:e7:6a:18:2c
IP Address : 192.168.0.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
DHCP Server : Enabled

WIRELESS LAN

Wireless Radio : Enabled
MAC Address : 00:18:e7:6a:18:2c
Network Name (SSID) : dlink
Channel : 6
Security Mode : disable

LAN COMPUTERS

IP Address	Name (if any)	MAC
SP3X3-PC	192.168.0.100	00:17:42:c7:72:19

IGMP MULTICAST MEMBERSHIPS

Multicast Group Address

Helpful Hints...

All of your WAN and LAN connection details are displayed here.

[More...](#)

Registros

El router automáticamente registra eventos de posible interés en su memoria interna. Si no hay una suficiente memoria interna para todos los eventos, los registros de eventos antiguos son borrados pero los últimos eventos son retenidos. Usted puede definir qué tipo de eventos y el nivel de eventos que usted desea observar. Este router posee asimismo un soporte de Servidor externo Syslog en el que usted puede enviar los archivos de registro a un computador en su red que está corriendo utilidades Syslog.

Que ver: Puede seleccionar los tipos de mensajes que desea desplegar desde los registros. Sistemas de Firewall & Seguridad, y estado del router se puede desplegar.

Niveles de vista: Hay tres niveles de mensajes de importancia: Informática, Advertencia, y Crítica. Seleccione los niveles que usted desea desplegar en los registros.

Aplicar ajustes de registros: Se filtrarán los resultados de registro que sólo aparecen en las opciones seleccionadas.

Refrescar: Actualiza los detalles de registros en la pantalla que despliega cualquier actividad reciente.

Limpiar: Limpia todos los contenidos de registro.

Email ahora: Esta opción le enviará una copia del registro del computador a la dirección email configurada en la ventana de Herramientas > Email.

Guardar registros: Esta opción guardará el router a un archivo de registro en su computador.

D-Link

DIR-615 // SETUP ADVANCED TOOLS STATUS SUPPORT

LOGS

Use this option to view the router logs. You can define what types of events you want to view and the event levels to view. This router also has internal syslog server support so you can send the log files to a computer on your network that is running a syslog utility.

LOG OPTIONS

Log Options : ☒ System Activity
☐ Debug Information
☒ Attacks
☐ Dropped Packets
☒ Notice

Apply Log Settings Now

LOG DETAILS

First Page Last Page Previous Next
Refresh Clear Email Now Save Log

1 / 2

Time	Message
Sep 14 02:58:57	UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.100
Sep 14 02:58:53	UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.100
Sep 14 02:56:06	version 1.0 started
Sep 14 02:56:01	Sending discover...
Sep 14 02:56:06	read /etc/hosts - 1 addresses
Sep 14 02:56:06	compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Sep 14 02:56:06	started, version 2.41 cachesize 150
Sep 14 02:56:06	Sending discover...

Helpful Hints...

Check the log frequently to detect unauthorized network usage.

You can also have the log mailed to you periodically. Refer to Tools → EMail.

More...

Estadísticas

La ventana a continuación despliega las Estadísticas de Tráfico. Aquí usted puede ver una cantidad de paquetes que pasan a través del DIR-615 en los puertos Internet y LAN. El contador de tráfico se restaurará si el dispositivo es reiniciado.

DIR-615	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT								
DEVICE INFO LOGS STATISTICS INTERNET SESSIONS ROUTING TABLE WIRELESS IPV6	TRAFFIC STATISTICS Traffic Statistics display Receive and Transmit packets passing through your router. <input type="button" value="Refresh Statistics"/> <input type="button" value="Clear Statistics"/>				Helpful Hints... This is a summary of the number of packets that have passed between the WAN and the LAN since the router was last initialized. More...								
LAN STATISTICS													
<table border="0"> <tr> <td>Sent : 14066</td> <td>Received : 2727</td> </tr> <tr> <td>TX Packets : 0</td> <td>RX Packets : 0</td> </tr> <tr> <td>Dropped : 0</td> <td>Dropped : 0</td> </tr> <tr> <td>Collisions : 0</td> <td>Errors : 0</td> </tr> </table>						Sent : 14066	Received : 2727	TX Packets : 0	RX Packets : 0	Dropped : 0	Dropped : 0	Collisions : 0	Errors : 0
Sent : 14066	Received : 2727												
TX Packets : 0	RX Packets : 0												
Dropped : 0	Dropped : 0												
Collisions : 0	Errors : 0												
WAN STATISTICS													
<table border="0"> <tr> <td>Sent : 0</td> <td>Received : 0</td> </tr> <tr> <td>TX Packets : 0</td> <td>RX Packets : 0</td> </tr> <tr> <td>Dropped : 0</td> <td>Dropped : 0</td> </tr> <tr> <td>Collisions : 0</td> <td>Errors : 0</td> </tr> </table>						Sent : 0	Received : 0	TX Packets : 0	RX Packets : 0	Dropped : 0	Dropped : 0	Collisions : 0	Errors : 0
Sent : 0	Received : 0												
TX Packets : 0	RX Packets : 0												
Dropped : 0	Dropped : 0												
Collisions : 0	Errors : 0												
WIRELESS STATISTICS													
<table border="0"> <tr> <td>Sent : 0</td> <td>Received : 0</td> </tr> <tr> <td>TX Packets : 7285</td> <td>RX Packets : 0</td> </tr> <tr> <td>Dropped : 0</td> <td>Dropped : 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Errors : 0</td> </tr> </table>						Sent : 0	Received : 0	TX Packets : 7285	RX Packets : 0	Dropped : 0	Dropped : 0		Errors : 0
Sent : 0	Received : 0												
TX Packets : 7285	RX Packets : 0												
Dropped : 0	Dropped : 0												
	Errors : 0												

Sesiones de Internet


La página de Sesiones de Internet muestra los detalles de las sesiones de Internet activas a través de su router. Una sesión de Internet es una conversación entre un programa o una aplicación en un equipo de la LAN y un programa o aplicación en un equipo del lado WAN.

Local: La dirección IP y, en su caso, número de puerto de la aplicación local.

NAT: El número de puerto de la aplicación de la LAN como es vista por la aplicación del lado WAN.

Internet: La dirección IP y, en su caso, número de puerto de la aplicación en Internet.

Protocolo: El protocolo de comunicaciones utilizado para la conversación.



Estado: Estado de las sesiones que utilizan el protocolo TCP:

NO: Ninguna - Esta entrada se utiliza como un marcador de posición para una conexión futura que puede ocurrir.
 SS: SYN enviados - Uno de los sistemas está intentando iniciar una conexión.
 EST: Establecido - la conexión transmite datos.
 FW: FIN Espera - El sistema cliente ha solicitado que la conexión sea detenida.
 CW: Cerca Espera - El sistema del servidor ha solicitado que la conexión sea detenida.
 TW: Tiempo de espera - espera por un tiempo corto, mientras que una conexión que se espera en FW esté completamente cerrada.
 LA: ACK pasado - espera por un tiempo corto, mientras que una conexión que estaba en CW esté completamente cerrada.
 CL: Cerrado - La conexión ya no está activa, pero la sesión está realizando un seguimiento en caso de que se retransmitan los paquetes pendientes.

Dir: La dirección de inicio de la conversación:
 . Fuera - iniciado en LAN a la WAN.
 . Dentro - Iniciado de WAN a LAN.


Prioridad: La preferencia otorgada a los paquetes de salida de esta conversación por la lógica de calidad de servicio. Los números más pequeños representan una prioridad más alta.

Tiempo

- fuera:** El número de segundos de tiempo de inactividad hasta que el router considera que la sesión termina. El valor inicial del tiempo de espera depende del tipo y estado de la conexión.
- . 300 segundos - conexiones UDP.
 - . 240 segundos - reiniciar o cerrar las conexiones TCP. La conexión no se cierra al instante para que los paquetes persistente puede pasar o la conexión puede ser re-establecido.
 - . 7800 segundos - Establecido o cerrar las conexiones TCP.

Tabla de Enrutamiento

Esta página muestra los detalles de enrutamiento configurado para el router.



The screenshot displays the D-Link DIR-615 web interface. The top navigation bar includes the D-Link logo and tabs for SETUP, ADVANCED, TOOLS, STATUS, and SUPPORT. The left sidebar contains links for DEVICE INFO, LOGS, STATISTICS, INTERNET SESSIONS, ROUTING TABLE (which is highlighted), WIRELESS, and IPV6. The main content area is titled 'ROUTING' and contains a 'Routing Table' section with the text: 'This page displays the routing details configured for your router.' Below this, a table titled 'ROUTING TABLE' lists the configured routes.

Destination IP	Netmask	Gateway	Metric	Interface	Creator
192.168.0.0	255.255.255.0	0.0.0.0	0	LAN	System
239.0.0.0	255.0.0.0	0.0.0.0	0	LAN	System

Wireless

La tabla de clientes inalámbricos muestra una lista de los actuales clientes inalámbricos conectados. Esta tabla también muestra el tiempo de conexión y la dirección MAC de los clientes inalámbricos conectados.



The screenshot displays the D-Link DIR-615 web interface. The top navigation bar includes the D-Link logo and tabs for SETUP, ADVANCED, TOOLS, STATUS, and SUPPORT. The left sidebar lists various system status options: DEVICE INFO, LOGS, STATISTICS, INTERNET SESSIONS, ROUTING TABLE, WIRELESS (selected), and IPV6. The main content area is titled 'WIRELESS' and contains the instruction: 'Use this option to view the wireless clients that are connected to your wireless router.' Below this, it states 'NUMBER OF WIRELESS CLIENTS : 0'. A table header is visible with columns: MAC Address, IP Address, Mode, Rate, and Signal(%). The right sidebar, under 'Helpful Hints...', explains that the list shows currently connected wireless clients and includes a 'More...' link.

MAC Address	IP Address	Mode	Rate	Signal(%)
-------------	------------	------	------	-----------

IPv6


Esta pantalla muestra todos los detalles de la conexión Internet IPv6 y de red.

The screenshot displays the D-Link DIR-615 web interface. The top navigation bar includes the D-Link logo and tabs for SETUP, ADVANCED, TOOLS, STATUS, and SUPPORT. The left sidebar contains a menu with options: DEVICE INFO, LOGS, STATISTICS, INTERNET SESSIONS, ROUTING TABLE, WIRELESS, and IPv6 (which is currently selected). The main content area is titled "IPv6 Network Information" and contains the following details:

- IPv6 Network Information**
All of your IPv6 Internet and network connection details are displayed on this page.
- IPv6 Connection Information**
 - IPv6 Connection Type : Link Local
 - LAN IPv6 Link-Local Address : fe80::218:e7ff:fe6a:182c/64
- LAN IPv6 Computers**

Name (if any)	MAC	IPv6 Address
	00:17:42:c7:72:19	fe80::fda2:ed33:a577:d840

Soporte



The screenshot displays the D-Link DIR-615 web interface. At the top, the D-Link logo is visible. Below it, a navigation bar contains tabs for SETUP, ADVANCED, TOOLS, STATUS, and SUPPORT. The SUPPORT tab is currently selected. On the left side, a vertical menu lists the main sections: MENU, SETUP, ADVANCED, TOOLS, STATUS, and SUPPORT. The main content area on the right is titled 'SUPPORT MENU' and contains four sub-sections: SETUP HELP, ADVANCED HELP, TOOLS HELP, and STATUS. Each sub-section lists various help topics with blue links.

DIR-615 //	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
MENU	SUPPORT MENU <ul style="list-style-type: none"> Setup Advanced Tools Status 				
SETUP	SETUP HELP <ul style="list-style-type: none"> Internet Connection WAN Wireless Network Settings 				
ADVANCED	ADVANCED HELP <ul style="list-style-type: none"> Virtual Server Port Forwarding Application Rules QoS Engine Access Control Website Filter Network Filter Firewall Settings Routing Inbound Filter Advanced Wireless Advanced Network IPv6 				
TOOLS	TOOLS HELP <ul style="list-style-type: none"> Admin Time SysLog Email Settings System Firmware Dynamic DNS System Check Schedules 				
STATUS	STATUS <ul style="list-style-type: none"> Device Info Logs Statistics Internet Sessions 				

Seguridad Inalámbrica

Esta sección le mostrará los diferentes niveles de seguridad que usted puede utilizar para proteger sus datos de intrusos. El DIR-615 ofrece los siguientes tipos de seguridad:

- WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)
- WPA (Wi-Fi Protected Access)
- WPA2-PSK(Pre-Shared Key)
- WPA-PSK (Pre-Shared Key)

¿Que es WPA?

WPA, o Acceso Protegido Wi-Fi , es un estándar Wi-Fi que fue diseñado para perfeccionar las características de seguridad del WEP (Wired Equivalent Privacy).

Los 2 mayores perfeccionamientos en WEP:

- Mejora la encriptación de datos a través de la Llave de Protocolo de Integridad Temporal (TKIP). TKIP mezcla las claves utilizando un Algoritmo hashing y, a través de la adhesión de una característica de inspección de integridad, asegurando de que la clave no ha sido transferida. WPA2 está basado en 802.11i y utiliza Encriptación Avanzada Estándar (AES) en vez de TKIP.
- La autenticación del usuario, la cual generalmente se pierde en WEP, a través de un protocolo de autenticación extensible (EAP). WEP regula el acceso a red inalámbrica basado en la dirección MAC del disco duro específico del computador, el cual es relativamente simple ser detectada y robada. EAP está construido en un sistema de llave pública de encriptación más segura, que asegura que sólo los usuarios de red autorizados pueden acceder la red.

WPA-PSK/WPA2-PSK utiliza una frase de paso o clave para autenticar su conexión inalámbrica. La clave es una contraseña alfanumérica entre 8 y 63 caracteres de extensión. La contraseña puede incluir símbolos (!?*&_) y espacios.

Esta clave debe ser exactamente la misma ingresada en su router inalámbrico o punto de acceso.

WPA/WPA2 incorpora autenticación del usuario a través de un Protocolo de Autenticación Extensible (EAP). EAP está construido en un sistema de clave de encriptación pública más seguro para asegurar que sólo usuarios de red autorizados puedan acceder a la red.

Asistente de Configuración de red Inalámbrica

Para ejecutar el asistente de configuración, ingrese a la página Configuración y haga click en el botón **Asistente de configuración de red inalámbrica**.


The screenshot displays the D-Link DIR-615 web interface. The top navigation bar includes the D-Link logo and tabs for SETUP, ADVANCED, TOOLS, STATUS, and SUPPORT. The left sidebar shows a tree view with INTERNET, WIRELESS SETTINGS (selected), and NETWORK SETTINGS. The main content area is titled 'WIRELESS SETTINGS' and contains the following sections:

- WIRELESS SETTINGS**: A general introduction stating that the wizards are designed to assist in wireless network setup and device connection. It advises following the Quick Installation Guide.
- WIRELESS NETWORK SETUP WIZARD**: A section describing a wizard that guides the user through step-by-step instructions to set up a wireless network and secure it. It includes a button labeled 'Wireless Network Setup Wizard'.
- ADD WIRELESS DEVICE WITH WPS (WI-FI PROTECTED SETUP) WIZARD**: A section describing a wizard for connecting a wireless device to the router. It includes a button labeled 'Add Wireless Device with WPS'.
- MANUAL WIRELESS NETWORK SETUP**: A section for manual configuration, warning that it will destroy an existing network. It includes a button labeled 'Manual Wireless Network Setup'.

On the right side of the main content area, there is a 'Helpful Hints...' section with two paragraphs of advice for new users and advanced users, and a 'More...' link.

Ingrese el SSID (Service Set Identifier). El SSID es el nombre de su red inalámbrica. Cree un nombre utilizando hasta 32 caracteres. El SSID es sensible a las mayúsculas. Seleccione **Automaticamente** y haga click en **Siguiente**.

Una vez que aparezca esta ventana, la configuración esta completa. Le mostrará un resumen con el detalle de la seguridad de su red inalámbrica. Haga click en Guardar para continuar.



Ingresa el SSID (Service Set Identifier). El SSID es el nombre de su red inalámbrica. Cree un nombre utilizando hasta 32 caracteres. El SSID es sensible a las mayúsculas. Seleccione **Manualmente** y haga click en **Siguiente**.

STEP 1: WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SECURITY SETUP WIZARD

Give your network a name, using up to 32 characters.

Network Name (SSID) :

☐ Automatically assign a network key (Recommended)
To prevent outsiders from accessing your network, the router will automatically assign a security (also called WEP or WPA key) to your network.

☒ Manually assign a network key
Use this options if you prefer to create our own key.

☐ Use WPA encryption instead of WEP(WPA is stronger than WEP and all D-Link wireless client adapters support WPA)

Note: All D-Link wireless adapters currently support WPA. .

Seleccione una contraseña de seguridad inalámbrica. Deben ser exactamente 5 o 13 caracteres. Si utiliza caracteres 0-9 o de A a F debe utilizar 10 o 26. Haga click en Siguiente para continuar.

STEP 2: SET YOUR WIRELESS SECURITY PASSWORD

You have selected your security level - you will need to set a wireless security password.

The WEP (Wired Equivalent Privacy) key must meet one of following guidelines:

- Exactly 5 or 13 characters
- Exactly 10 or 26 characters using 0-9 and A-F

A longer WEP key is more secure than a short one

Wireless Security Password :

Note: You will need to enter the same password as keyed in this step into your wireless clients in order to enable proper wireless communication.

Una vez que aparezca esta ventana, la configuración esta completa. Le mostrará un resumen con el detalle de la seguridad de su red inalámbrica. Haga click en **Guardar** para continuar.


SETUP COMPLETE!

Below is a detailed summary of your wireless security settings. Please print this page out, or write the information on a piece of paper, so you can configure the correct settings on your wireless client adapters.

Wireless Network Name : dlink
Wep Key Length : 128 bits
Default WEP Key to Use : 1
Authentication : Open
Wep Key : 64e3d1782085aedb4a47e30995

Agregar dispositivo inalámbrico con WPS

En **Inicio > Configuración Wireless**, haga click en **Agregar dispositivo con WPS**.




Seleccione **Auto** para añadir un cliente inalámbrico mediante WPS (Wi-Fi Protected Setup). Una vez que seleccione **Auto** haga click en **Conectar**, tendrá un límite de 120 segundos para aplicar la configuración de su cliente inalámbrico(s) y establecer una conexión con éxito.

Si selecciona **Manual**, una pantalla de resumen de configuración aparecerá. Anote la clave de seguridad e ingrese esto en los clientes inalámbricos.



PIN: Seleccione esta opción para utilizar el método PIN. Para utilizar este método debe conocer el código PIN de 8 dígitos de los cliente inalámbrico y hacer click en **Conectar**.

PBC: Seleccione esta opción para utilizar la función PBC (Push Button) para añadir un cliente inalámbrico. Haga click en **Conectar**.



Configurar WPA-Personal (PSK)

Es recomendable habilitar la encriptación en su router inalámbrico antes de sus adaptadores de red inalámbrica. Establezca la conectividad inalámbrica antes de permitir la encriptación. Su señal inalámbrica puede degradarse cuando habilite la encriptación debido a los añadidos.

- 1.. Ingrese a la configuración basada en web ingresando la dirección IP del router (192.168.0.1) en su navegador. Haga click en **Configuración** y luego click en **Configuración Wireless** en el lado izquierdo.
2. En *Modo de Seguridad*, seleccione **WPA-Personal**.
3. En *Modo WPA*, seleccione **Auto**, solo **WPA2**, o solo **WPA**. Utilice **Auto** si tiene clientes que utilizan WPA y WPA2.
4. En *Tipo de cifrado*, seleccione **TKIP y AES**, **TKIP**, o **AES**. Si tiene clientes que utilizan ambos tipo, use la opción **TKIP y AES**.
5. Al lado de Group Key Update Interval, ingrese la cantidad de tiempo antes de que el grupo clave utilizado para transmitir y multicast datos sea cambiado(3600 es el predeterminado).
6. Al lado de Pre-Shared Key, ingrese una clave (frase clave). La clave es ingresada como una frase clave en formato ASCII en las dos salidas de la conexión inalámbrica. La frase clave pass-phrase debe ser entre 8-63 caracteres.
7. Haga click en **Guardar cambios** para guardar sus ajustes. Si usted está configurando el router con un adaptador inalámbrico, usted perderá la conectividad hasta que su adaptador tenga habilitado la opción WPA-PSK e ingrese la misma frase clave que ingresó en su router.

WIRELESS SECURITY MODE

To protect your privacy you can configure wireless security features. This device supports three wireless security modes, including WEP, WPA-Personal, and WPA-Enterprise. WEP is the original wireless encryption standard. WPA provides a higher level of security. WPA-Personal does not require an authentication server. The WPA-Enterprise option requires an external RADIUS server.

Security Mode : WPA-Personal

WPA

Use **WPA or WPA2** mode to achieve a balance of strong security and best compatibility. This mode uses WPA for legacy clients while maintaining higher security with stations that are WPA2 capable. Also the strongest cipher that the client supports will be used. For best security, use **WPA2 Only** mode. This mode uses AES(CCMP) cipher and legacy stations are not allowed access with WPA security. For maximum compatibility, use **WPA Only**. This mode uses TKIP cipher. Some gaming and legacy devices work only in this mode.

To achieve better wireless performance use **WPA2 Only** security mode (or in other words AES cipher).

WPA Mode : Auto (WPA or WPA2)

Cipher Type : TKIP and AES

Group Key Update Interval : 3600 (seconds)

PRE-SHARED KEY

Enter an 8- to 63-character alphanumeric pass-phrase. For good security it should be of ample length and should not be a commonly known phrase.

Pre-Shared Key :

Configure WPA-Enterprise (RADIUS)

Es recomendable habilitar la encriptación en su router inalámbrico antes de sus adaptadores de red inalámbrica. Establezca la conectividad inalámbrica antes de permitir la encriptación. Su señal inalámbrica puede degradarse cuando habilite la encriptación debido a los añadidos.

- 1.. Ingrese a la configuración basada en web ingresando la dirección IP del router (192.168.0.1) en su navegador. Haga click en **Configuración** y luego click en **Configuración Wireless** en el lado izquierdo.
2. En *Modo de Seguridad*, seleccione **WPA-Enterprise**. **Nota:** El usuario debe deshabilitar WPS para seleccionar **WPA- Enterprise**.
3. En *Modo WPA*, seleccione **Auto**, solo **WPA2**, o solo **WPA**. Utilice **Auto** si tiene clientes que utilizan WPA y WPA2.
4. En *Tipo de cifrado*, seleccione **TKIP y AES**, **TKIP**, o **AES**. Si tiene clientes que utilizan ambos tipo, use la opción **TKIP y AES**.
5. Al lado de Group Key Update Interval, ingrese la cantidad de tiempo antes de que el grupo clave utilizado para transmitir y multicast datos sea cambiado(3600 es el predeterminado).
6. En *Authentication Timeout*, ingrese el tiempo que se requiere para autenticar a los clientes (60 minutos predeterminados).
7. En dirección IP de servidor *RADIUS* ingrese la dirección IP de su servidor RADIUS
8. En Puerto de servidor *RADIUS*, ingrese el puerto que utiliza su servidor RADIUS. 1812 es el puerto predeterminado.
9. En *RADIUS Server Shared Secret*, ingrese la clave de seguridad.
10. Si la casilla *MAC Address Authentication* es seleccionada entonces el usuario tendrá que conectarse desde la misma computadora cada vez que acceda a la red inalámbrica.

WIRELESS SECURITY MODE

To protect your privacy you can configure wireless security features. This device supports three wireless security modes including: WEP, WPA-Personal, and WPA-Enterprise. WEP is the original wireless encryption standard. WPA provides a higher level of security. WPA-Personal does not require an authentication server. The WPA-Enterprise option requires an external RADIUS server.

Security Mode : WPA-Enterprise

WPA

Use **WPA or WPA2** mode to achieve a balance of strong security and best compatibility. This mode uses WPA for legacy clients while maintaining higher security with stations that are WPA2 capable. Also the strongest cipher that the client supports will be used. For best security, use **WPA2 Only** mode. This mode uses AES (CCMP) cipher and legacy stations are not allowed access with WPA security. For maximum compatibility, use **WPA Only**. This mode uses TKIP cipher. Some gaming and legacy devices work only in this mode.

To achieve better wireless performance use **WPA2 Only** security mode (or in other words AES cipher).

WPA Mode : WPA Only

Group Key Update Interval : 3600 (seconds)

EAP (802.1X)

When WPA enterprise is enabled, the router uses EAP (802.1x) to authenticate clients via a remote RADIUS server.

Authentication Timeout : 60 (minutes)

RADIUS server IP Address : 0.0.0.0

RADIUS server Port : 1812

RADIUS server Shared Secret : radius_shared

MAC Address Authentication : ☒

Advanced >>

11. Haga click en **Avanzado** para configurar un Segundo servidor RADIUS.
12. Haga click en Click **Aplicar cambios** para guardar su configuración.

EAP (802.1X)

When WPA enterprise is enabled, the router uses EAP (802.1x) to authenticate clients via a remote RADIUS server.

Authentication Timeout : (minutes)

RADIUS server IP Address :

RADIUS server Port :

RADIUS server Shared Secret :

MAC Address Authentication : ☒

Optional backup RADIUS server:

Second RADIUS server IP Address :

Second RADIUS server Port :

Second RADIUS server Shared Secret :

Second MAC Address Authentication : ☒

Conectar a una Red Inalámbrica

Utilizando Windows® 7

Se recomienda habilitar la seguridad inalámbrica (WPA/WPA2) en su router inalámbrico o punto de acceso antes de configurar el adaptador inalámbrico. Si se unen a una red existente, tendrá que saber la clave de seguridad o frase de contraseña será utilizada.

1. Haga Click en el icono Inalámbrico en la barra de herramientas de su sistema (Esquina inferior derecha).



Icono Inalámbrico

2. La utilidad mostrará las redes inalámbricas disponibles en su área.




3. Resalte la red inalámbrica (SSID) que desea conectarse y haga click en el botón Conectar.

Si usted recibe una buena señal, pero no puede acceder a Internet, compruebe la configuración TCP/IP para su adaptador inalámbrico. Consulte la sección de red básica de este manual para obtener más información.



4. La siguiente ventana aparece mientras su computador intenta conectarse al Router.




5. Introduzca la misma clave de seguridad o frase que está en su router y haga click en **Conectar**. También puede conectar pulsando el botón WPS en el router. Puede tardar 20-30 segundos para conectarse a la red inalámbrica. Si falla la conexión, por favor, compruebe que la configuración de seguridad sea correctas. La clave o contraseña debe ser exactamente el mismo que en el router inalámbrico.




Configurar WPS

La función WPS del DIR-615 puede ser configurado con Windows® 7. Lleve a cabo los siguientes pasos para utilizar Windows® 7 para configurar la función WPS del DIR-615:


1. Haga click en el botón de **Inicio** y seleccione **Equipo** desde el menú.




2. Haga click en **Red**.



3. Doble-click en el router DIR-615r.




4. Introduzca el número PIN WPS (que aparece en la ventana de WPS en el router o en el programa de instalación y haga click en **Siguiente**.



5. Ingrese un nombre para identificar la red.


6. para configurar opciones avanzadas, haga click en icono 

Haga Click en **Siguiente** para continuar.



7. La siguiente ventana aparece cuando el router está configurado.


Espere a que la configuración se complete.



8. La siguiente ventana le informa que WPS en el DIR-615 ha sido configurado correctamente.

Anote la clave de seguridad ya que puede necesitarla si desea añadir un dispositivo a la red inalámbrica en el futuro.

9. Haga click en **Cerrar** para completar la configuración WPS.



Conectar a una Red Inalámbrica Utilizando Windows Vista®

Usuarios de Windows Vista® pueden utilizar la utilidad inalámbrica integrada. Si usted está usando la utilidad de otra compañía o Windows® 2000 por favor, consulte el manual de usuario de su adaptador inalámbrico para obtener ayuda con la conexión a una red inalámbrica. La mayoría de los servicios públicos tendrán un "site survey" u opción similar a la utilidad de Windows Vista® como se muestra a continuación.

Si aparece la burbuja al detectar redes inalámbricas, haga click en el centro de la burbuja para acceder a la utilidad.


o

Haga click con el botón derecho en el icono de computadores en la barra de herramientas (esquina inferior derecha). Seleccione **Conectar a una red**.



La utilidad mostrará las redes inalámbricas disponibles en su área. Haga click en una red (que aparece con el SSID) y haga click en el botón Conectar.

Si usted recibe una buena señal, pero no puede acceder a Internet, compruebe que la configuración TCP/IP para su adaptador inalámbrico. Consulte la sección de Red básico en este manual para obtener más información.



Configurar WPA/WPA2

Se recomienda habilitar la seguridad inalámbrica (WPA/WPA2) en su router inalámbrico o punto de acceso antes de configurar el adaptador inalámbrico. Si se unen a una red existente, tendrá que saber la clave de seguridad o frase de contraseña será utilizada.

1. Abra la utilidad inalámbrica de Windows Vista®, haga click en el icono de equipo inalámbrico en la barra de herramientas (esquina inferior derecha de la pantalla). Seleccione **Conectarse a una red**




2. Destaque la red inalámbrica (SSID) a la cual se desea conectar y haga click en **conectar**.



3. Introduzca la misma clave de seguridad o frase que está en su router y haga click en **Conectar**.

Puede tardar 20-30 segundos para conectarse a la red inalámbrica. Si falla la conexión, por favor, compruebe que la configuración de seguridad sea correcta. La clave o contraseña debe ser exactamente la misma que en el router inalámbrico.




Conectar usando WCN 2.0

El router es compatible con la protección Wi-Fi, conocido como WCN 2.0 en Windows Vista® y Windows 7. Las siguientes instrucciones para configurar esto depende de si está utilizando Windows Vista® y Windows 7 para configurar el software del router o de terceros.

La primera vez que configura el router, la protección Wi-Fi está desactivada y sin configurar. Para disfrutar de los beneficios de la protección Wi-Fi, el router debe ser a la vez activado y configurado. Hay tres métodos básicos para lograr este objetivo: el uso de Windows Vista con soporte incorporado de WCN 2.0, software de uso proporcionadas por un tercero, o configurar manualmente.

Si está ejecutando Windows Vista®, inicie sesión en el router y haga click en la casilla **Habilitar** en la sección Básica > Inalámbrica. Use el PIN actual que se muestra en la sección **Opciones avanzadas> Configuración de Wi-Fi Protegido (WPS)** o haga click en el botón **Generar Nuevo PIN** o en **Restablecer valores PIN predeterminados**.



The screenshot shows a window titled "WI-FI PROTECTED SETUP (ALSO CALLED WCN 2.0 IN WINDOWS VISTA) :". Inside the window, there is a section labeled "Enable :" with a checked checkbox. Below this, it says "Current PIN : 97733867". There are two buttons: "Generate New PIN" and "Reset PIN to Default". Further down, it says "Wi-Fi Protected Status : Enabled / Configured". At the bottom, there is a button labeled "Reset to Unconfigured".

Si está utilizando software de terceros para configurar protección de Wi-Fi, siga cuidadosamente las instrucciones. Cuando haya terminado, continúe con la siguiente sección para configurar el router recién configurado.

Conectar a una Red Inalámbrica Utilizando Windows® XP

Los usuarios de Windows® XP pueden utilizar las utilidades inalámbricas equipadas (Zero Configuration Utility). Las siguientes instrucciones son para usuarios Service Pack 2. Si usted está utilizando las utilidades de otras compañías o Windows® 2000, refiérase al manual del usuario de su adaptador inalámbrico para asistencia en la conectividad de la red inalámbrica. Muchas de las utilidades tienen una opción de “inspección de sitio” similar a las utilidades de Windows® XP como se muestra a continuación.

Si usted recibe el mensaje de **Redes inalámbricas detectadas**, haga click en el centro de la burbuja para acceder a las utilidades.


o

Haga click con el botón derecho en el icono de computadores en la barra de herramientas (esquina inferior derecha). Seleccione **Conectar a una red**.



La utilidad mostrará las redes inalámbricas disponibles en su área. Haga click en una red (que aparece con el SSID) y haga click en el botón **Conectar**.

Si usted recibe una buena señal, pero no puede acceder a Internet, compruebe que la configuración TCP/IP para su adaptador inalámbrico. Consulte la sección de **Red básico** en este manual para obtener más información.



Conectar a una Red Inalámbrica


Utilizando Windows® XP a través de WPA-PSK

Se recomienda habilitar la seguridad inalámbrica WPA-PSK en su router inalámbrico o punto de acceso antes de configurar el adaptador inalámbrico. Si se unen a una red existente, tendrá que saber la clave de seguridad WPA-PSK será utilizada.

1. Abra la utilidad inalámbrica de Windows XP®, haga click en el icono de equipo inalámbrico en la barra de herramientas (esquina inferior derecha de la pantalla). Seleccione **Ver redes inalámbricas disponibles**.




2. Destaque la red inalámbrica (SSID) a la cual se desea conectar y haga click en **conectar**.



- Introduzca la misma clave de seguridad o frase que está en su router y haga click en **Conectar**.

Puede tardar 20-30 segundos para conectarse a la red inalámbrica. Si falla la conexión, por favor, compruebe que la configuración de seguridad WPA-PSK sea correcta. La clave o contraseña WP-PSK debe ser exactamente la misma que en el router inalámbrico.



Solución de Problemas

Este capítulo le entrega soluciones a problemas que pueden ocurrir durante la instalación y operación del DIR-615. Lea las siguientes descripciones si usted está teniendo problemas. (Los ejemplos a continuación están ilustrados en Windows® XP. Si usted posee un sistema operativo diferente, las capturas en pantalla (screenshots) de su computador lucirán similares a los siguientes ejemplos.)

1.. ¿Por qué no puedo acceder a la utilidad de configuración basada en web?

Al ingresar la dirección IP del router D-Link (192.168.0.1 por ejemplo), usted no está conectando a un sitio web en Internet o debe que estar conectado a Internet. El dispositivo tiene la utilidad incluida en un chip ROM en el dispositivo mismo. Su computador debe estar en la misma sub-red IP para conectar a la utilidad basada en web.

- Asegúrese de que usted tiene un buscador actualizado en web habilitado en Java . Le recomendamos lo siguiente:
 - Internet Explorer 6 o superior
 - Mozilla 1.7.12 (5.0) o superior
 - Safari 3 o superior
 - Firefox 3.0 o superior
- Verifique la conectividad física revisando las luces fijas en el dispositivo. Si usted no obtiene una luz fija, trate utilizando un cable diferente o conecte a un puerto diferente en el dispositivo. Si el computador se apaga, la luz no debe estar encendida.
- Deshabilite cualquier software de seguridad Internet que esté corriendo en el computador. Software firewalls tales como Zone Alarm, Black Ice, Sygate, Norton Personal Firewall, y Windows® XP firewall pueden bloquear el acceso a las páginas de configuración. Verifique los archivos de ayuda incluidos en su software firewall para mayor información en inutilizar o configurar.

- Configure sus ajustes de Internet:
 - Diríjase a Inicio > Configuración > Panel de Control. Haga doble click en el ícono de opciones de Internet. En la etiqueta de Seguridad, haga click en el botón para restaurar los ajustes a sus predeterminados.
 - Haga click en la etiqueta Conexión y ajuste la opción de dial-up a Nunca marcar una Conexión. Haga click en el botón de configuración LAN. Asegúrese de que nada esté marcado. Click OK.
 - Haga click en la etiqueta Conexión y ajuste la opción de dial-up a Nunca marcar una Conexión. Haga click en el botón de configuración LAN. Asegúrese de que nada esté marcado. Click OK.
 - Vaya a la etiqueta Avanzado y haga click en el botón para restaurar estos ajustes a predeterminados. Haga click en OK tres veces.
 - Cierre su buscador Web (si estaba abierto) y ábralo.
 - Acceda al Administrador Web. Abra su buscador en Web e ingrese la dirección IP de su router D-Link en la barra de acceso. Esto abrirá la página de ingreso de su Administrador Web.
- Si usted aún no puede acceder a la configuración, desconecte la energía del router por 10 segundos y vuélvalo a conectar. Espere alrededor de 30 segundos y trate de acceder a la configuración. Si usted tiene múltiples computadores, trate de conectar utilizando computadores diferentes.

2.. ¿ Qué puedo hacer si olvido mi contraseña?

Si usted olvida su contraseña, debe restaurar su router. Desafortunadamente este proceso puede cambiar todos sus ajustes de vuelta a sus ajustes predeterminados de fábrica. Para restaurar el router, localice el botón de restaurar (agujero) en la parte trasera del panel de la unidad. Con el router encendido utilice un clip para apretar el botón por 10 segundos. Suelte el botón y el router realizará su proceso de reinicio. Espere alrededor de 30 segundos para acceder al router. La dirección IP predeterminada es **192.168.0.1** Cuando ingrese, el nombre de usuario es **admin** y deje el recuadro de contraseña vacío.

2. ¿Por qué no me puedo conectar a ciertos sitios, o enviar y recibir mails cuando estoy trabajando a través del router?

Si usted está teniendo problemas enviando o recibiendo emails, o ha tenido problemas enviando o recibiendo emails, o conectándose a sitios seguros como eBay, sitios bancarios, y Hotmail, le sugerimos reducir el MTU en incrementos de 10 (Ej. 1492, 1482, 1472, etc.).

Nota: usuarios AOL DSL+ deberán utilizar un MTU de 1400.

- Haga Click en **Inicio** y luego click en **Ejecutar**.
- usuario de Windows® 95, 98, deben escribir **command** (usuarios Windows® NT, 2000, and XP deben escribir **cmd**) y presione enter. (o haga click en **OK**).
- Una vez abierta la ventana, deberá realizar un ping especial. Utilice la siguiente sintaxis:

. ping.[url].[-f].[-l].[MTU.value]

Ejemplo: ping.yahoo.com.-f.-l.1472

```
C:\>ping yahoo.com -f -l 1482

Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1482 bytes of data:

Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.

Ping statistics for 66.94.234.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping yahoo.com -f -l 1472

Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1472 bytes of data:

Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=93ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=109ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=125ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=203ms TTL=52

Ping statistics for 66.94.234.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 93ms, Maximum = 203ms, Average = 132ms

C:\>
```

Usted debe comenzar en 1472 y trabajar descendiendo en 10 cada vez. Una vez que usted obtenga una respuesta, suba de a 2 hasta que obtenga un paquete fragmentado. Tome ese valor y agregue 28 al valor de la cuenta para varios encabezados. Por ejemplo, digamos que 1452 es el valor apropiado, el tamaño del actual MTU es 1480, lo cual es óptimo para la red con la que estamos trabajando ($1452+28=1480$).

Una vez que encuentre su MTU, usted puede configurar su router con el apropiado tamaño MTU)..

Para modificar el rango MTU en su router siga los siguientes pasos:

- Abra su buscador, ingrese la dirección IP de su router (192.168.0.1) y haga click en OK.
- Ingrese su nombre de usuario (admin) y contraseña (vacío por defecto). Haga click en OK para ingresar a la página de configuración web del dispositivo.
- Haga click en Configuración y luego click en Configuración Manual.
- Para modificar el MTU ingrese el número en el campo MTU y haga click en Guardar cambios para guardar sus ajustes.
- Pruebe su email. Si al modificar el MTU no se resuelve el problema, continúe modificándolo en incrementos de 10.

Wireless Básico

Los productos inalámbricos D-Link se encuentran basados en estándar de la industria que proveen la fácil utilización y conectividad de alta velocidad inalámbrica compatible con su hogar, trabajo o acceso público a red inalámbrica.

Estrictamente adherido al estándar IEEE la familia de productos inalámbricos D-Link le permitirán asegurar el acceso de datos que usted desee, cuando y donde usted lo desee. Usted estará capacitado para disfrutar la libertad que el establecimiento de redes inalámbricas entrega.

Una red inalámbrica de área local (WLAN) es una red celular de computadora que transmite y recibe datos a través de radio-señales en vez de cables. Los LANs inalámbricos son utilizados cada vez más, tanto en el hogar como en ambientes de oficina, y áreas públicas tales como aeropuertos, cafeterías y universidades. Las innovadoras maneras para utilizar la tecnología WLAN están ayudando a las personas a trabajar y comunicarse de manera más eficiente. Incrementando la movilidad y la falta de cableado y otras infraestructuras mejoradas, ha probado ser beneficiosa para muchos usuarios.

Los usuarios inalámbricos pueden utilizar las mismas aplicaciones que utilizan en una red cableada. Las tarjetas inalámbricas utilizadas en sistemas laptop y desktop soportan los mismos protocolos que las tarjetas Ethernet.

Bajo muchas circunstancias, puede ser más deseable para dispositivos móviles de red vincularse a una red convencional Ethernet LAN en orden para utilizar servidores, impresoras o una conexión Internet suministrada a través de un cableado LAN. Un router Inalámbrico es un dispositivo utilizado para entregar este enlace.

¿Que es Wireless?

La Tecnología Inalámbrica o Wi-Fi es otra forma de conectar su computador a la red sin utilizar cables. Wi-Fi utiliza radio frecuencia para conectarse inalámbricamente, de modo que usted posea libertad de conectar computadores desde donde sea en su red del hogar u oficina.

¿Por que Wireless D-Link?

D-Link es el líder mundial y un diseñador premiado, creador y fabricante de productos de redes. D-Link entrega el rendimiento que usted necesita a un precio al que usted puede acceder. D-Link posee todos los productos que usted necesita para construir su red.

¿Como trabaja el sistema Wireless?

El sistema inalámbrico trabaja de manera similar a como lo hace un cordón telefónico, a través de señales de radio que transmiten datos desde un punto A a un punto B. Sin embargo el sistema inalámbrico posee restricciones sobre cómo usted puede acceder a la red. Usted debe estar dentro del rango de área de red inalámbrica para estar capacitado para conectar su computador. Hay dos tipos diferentes de red inalámbrica, Red Inalámbrica de Área Local (WLAN), y Red Inalámbrica de Área Personal (WPAN).

Red de área local Inalambrica (WLAN)

En una red inalámbrica de área local, un dispositivo llamado Punto de Acceso (AP) conecta a los computadores a la red. El punto de acceso posee adjunta una pequeña antena, la cual le permite transmitir datos dentro del rango de la red. Con un punto de acceso puertas adentro como se ve en la imagen, la señal puede viajar por sobre 300 pies. Con un punto de acceso exterior la señal puede extenderse por sobre 30 millas para servir lugares como plantas de fabricación, lugares industriales, colegios, aeropuertos, campos de golf, y muchos otros lugares exteriores de reunión.

Red de área personal inalambrica (WPAN)

Bluetooth es la industria estándar de tecnología inalámbrica utilizada por WPAN. Los dispositivos Bluetooth operan en WPAN a un rango de hasta 30 pies. Comparado con WLAN el rango de operación inalámbrica y de velocidad es menor, pero su retorno no utiliza mucha energía lo que lo hace ideal para dispositivos personales, tales como celulares, PDAs, audífonos, laptops, altavoces, y otros dispositivos que operan con baterías.

¿Quien utiliza wireless? La tecnología Inalámbrica se ha vuelto tan popular en años recientes que casi todo el mundo la está utilizando, ya sea en el hogar, oficina, negocios, D-Link posee una solución Inalámbrica para usted.

Hogar

- Entrega acceso a banda ancha a todos en el hogar.
- Navega en la web, verifica email, mensajes instantáneos, y etc.
- Se deshace de los cables alrededor de la casa.
- Simple y fácil de usar

Pequeña y mediana oficina

- Mantente al tanto de todo en casa como lo haría en la oficina
- Acceso remoto a su red de oficina desde el hogar
- Comparte conexión Internet e impresora con múltiples computadores
- No necesita dedicarle un espacio en la oficina

¿Donde es utilizado el Wireless?

La Tecnología Inalámbrica se expande a todas partes no solo en el hogar u oficina. A La personas les agrada la libertad de la movilidad y se está volviendo tan popular que más y más lugares públicos entregan acceso inalámbrico para atraer clientes. La conexión inalámbrica en lugares públicos es usualmente llamada “hotspots”.

Utilizando un adaptador Cardbus D-Link en su laptop, usted puede accede al hotspot para conectar a Internet desde locaciones remotas tales como: Aeropuertos, Hoteles, Cafeterías, Librerías, Restaurantes y Centros de Convención.

La red inalámbrica es fácil de ajustar, pero si usted está instalándola por primera vez puede volverse una tarea de no saber donde comenzar. Esa es la razón por la cual proporcionamos algunos pasos de ajuste y tips que le ayuden a través del proceso de ajustar una red inalámbrica.

Tips

Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta cuando usted instale una red inalámbrica.

Centralice su router o Punto de Acceso

Asegúrese de disponer su router/punto de acceso en una localización centralizada dentro de su red para un mayor rendimiento. Trate de situar el router/punto de acceso tan alto como sea posible en el cuarto, de manera que la señal se disperse a través de su hogar. Si usted posee un hogar de dos pisos, usted puede necesitar un repetidor para fomentar la señal y extender el rango.

Eliminar la Interferencia

Sitúe los dispositivos de hogar tales como un cordón telefónico, microondas, y televisores tan lejos como sea posible del router/punto de acceso. Esto puede significar la reducción de cualquier interferencia que los dispositivos puedan causar cuando operan en la misma frecuencia.

Seguridad

No deje que sus vecinos o intrusos se conecten a su red inalámbrica. Asegure su red inalámbrica encendiendo las características de seguridad WPA en el router. Refiérase al manual del producto para información detallada sobre cómo ajustarlo.

Modos Wireless

Hay básicamente dos modos de trabajo en red:

- **Infraestructura** – Todos los clientes Inalámbricos se conectarán a un punto de acceso o router inalámbrico.
- **Ad-Hoc** – Directamente conectado a otro computador, para comunicación peer-to-peer , utilizando adaptadores de red inalámbrica en cada computador, tales como dos o más adaptadores Cardbus de red inalámbrica.

Una red de Infraestructura contiene un punto de Acceso o router inalámbrico. Todos los dispositivos inalámbricos, o clientes, se conectarán al router inalámbrico o punto de acceso.

Una red Ad-Hoc contiene solo clientes, tales como laptops con adaptadores inalámbricos cardbus. Todos los adaptadores deben estar en el modo Ad-Hoc para comunicarse.


Red Básico

Verifique su dirección IP

Luego de instalar su Nuevo adaptador, por defecto, los ajustes del TCP/IP deben ser configurados para obtener una dirección IP de un servidor DHCP (router inalámbrico por ej.) automáticamente. Para verificar su dirección IP, siga los pasos a continuación.

Haga click en **Inicio > Ejecutar**. En la casilla digite cmd y haga click en OK)

En la ventana, digite ipconfig y presione Enter. Esto desplegará la dirección IP, mascara de subred, y la puerta de enlace predeterminada de su adaptador. Si la dirección es 0.0.0.0, verifique la instalación del adaptador, ajustes de seguridad, y los ajustes en su router. Algunos programas software firewall pueden bloquear una solicitud DHCP en adaptadores recientemente instalados.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : dlink
    IP Address. . . . .               : 10.5.7.114
    Subnet Mask . . . . .             : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .         : 10.5.7.1

C:\Documents and Settings>
```

Asignar una dirección IP estática

Si usted no está utilizando una puerta de enlace/router DHCP, o usted necesita asignar una dirección IP estática, siga los siguientes pasos:

Paso 1

Windows® 7 - Haga Click **en Inicio > Panel de control > Redes e Internet > Centro de redes > Cambiar configuración de adaptador.**

Windows Vista® - Haga Click **en Inicio > Panel de control > Redes e Internet > Centro de redes > Administrar conexiones de red.**

Windows® XP - Haga Click **en Inicio > Panel de control > Conexiones de red.**

Windows® 2000 - En escritorio, presione el click derecho en **Mis sitios de red > Propiedades.**

Paso 2

Click derecho en **Conexión de área local** que representa el adaptador y haga click en **Propiedades.**

Paso 3

Destaque **Protocolo de Internet (TCP/IP)** y haga click en **Propiedades.**


Paso 4

Haga click en **Usar la siguiente dirección IP** e ingrese una dirección IP que se encuentre en la subred de la dirección IP LAN de su router. **Ejemplo:** Si la dirección IP de su router LAN es 192.168.0.1, su dirección IP debe ser 192.168.0.X en donde X es un número entre 2 y 99. Asegúrese de que el número que usted elija no se encuentre en uso dentro de la red, Ajuste la Puerta de Enlace Predeterminada con la misma dirección IP LAN de su router (192.168.0.1).

Ajuste el DNS Primario, el mismo que la dirección LAN ISP de su router (192.168.0.1). El DNS secundario no es necesario o usted puede ingresar un servidor DNS de su ISP.

Paso 5

Haga click en **OK** dos veces para guardar sus cambios.



Especificaciones Técnicas

Estándares

- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u

Seguridad

- WPA-Personal
- WPA2-Personal
- WPA-Enterprise
- WPA2-Enterprise

Tasas de señal Wireless*

- | | |
|-----------|-----------|
| • 300Mbps | • 12Mbps |
| • 108Mbps | • 11Mbps |
| • 54Mbps | • 9Mbps |
| • 48Mbps | • 6Mbps |
| • 36Mbps | • 5.5Mbps |
| • 18Mbps | • 2Mbps |
| • 24Mbps | • 1Mbps |

MSC.(0-15)

- | | |
|-----------------|--------------------|
| • 130Mbps (270) | • 117Mbps (243) |
| • 104Mbps (216) | • 78Mbps (162) |
| • 66Mbps (135) | • 58.5Mbps (121.5) |
| • 52Mbps (108) | • 39Mbps (81) |
| • 26Mbps (54) | • 19.5Mbps (40.5) |
| • 12Mbps (27) | • 6.5Mbps (13.5) |

Rango de frecuencia

- 2.4GHz a 2.483GHz

Energía de transmisión de salida

- 17dBm
± 2dB

LEDs

- | | |
|---------|----------------|
| • Power | • Internet |
| • WLAN | • LAN (10/100) |

Temperatura de operación

- 32°F a 104°F (0°C a 40°C)

Humedad

- 95% máximo (Sin condensación)

Normas & Emisiones

- FCC
- IC
- CE

Dimensiones

- L = 7.8 pulgadas
- W = 5 pulgadas
- H = 1.2 pulgadas

Garantía

- 1 año

* El rango máximo de señal inalámbrica derivada del IEEE Estándar 802.11g y 802.11n. El traspaso actual de datos puede variar. Condiciones de red y factores ambientales, incluyendo volumen del tráfico de red, materiales de construcción y construcciones, y red aérea, puede afectar el rendimiento de la red. Los factores ambientales pueden afectar negativamente el rango de señal inalámbrica.

Declaración de la FCC: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le recomienda intentar corregir la interferencia por una de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión para obtener ayuda. Para obtener información detallada de garantía aplicable a los productos comprados fuera de Estados Unidos, por favor comuníquese con la oficina local correspondiente de D-Link.

Precauciones de FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA IMPORTANTE:

Exposición a la Radiación de la FCC: Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado con un mínimo de 20 cm de distancia entre el radiador y su cuerpo.

Este transmisor no debe ser colocado o que opere en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

Declaramos que el producto está limitado en CH1 ~ CH11 por firmware específico controlado en los EE.UU.

Marca de Advertencia CE: Este es un producto de clase B. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.

Declaración IC

La operación está sujeta a las siguientes condiciones:

- 1) Este dispositivo no puede provocar interferencia y
 - 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
- Este dispositivo ha sido diseñado para funcionar con una antena con una ganancia máxima de 2dBi. Antena con una ganancia superior está estrictamente prohibida por las regulaciones de la industria de Canadá. La impedancia de la antena requerida es de 50 ohmios.

NOTA IMPORTANTE:

Exposición a la Radiación IC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado con un mínimo de 20 cm de distancia entre el radiador y su cuerpo.

Este transmisor no debe ser colocado o que opere en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

Règlement.d'Industry.Canada.

Les conditions de fonctionnement sont sujettes à deux conditions:

- 1) Ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et.
- 2) Ce périphérique doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant perturber le bon fonctionnement de ce périphérique.

The Class [B] digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulation.

Cet appareil numérique de la class [B] respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.